





Краткое руководство пользователя

Чтобы просматривать и изменять конфигурацию сетевой видеокамеры в LAN сети, Вы должны подключить камеру к той же подсети, к которой подключен Ваш компьютер.

Примечание:

1. Камера по умолчанию имеет установленый IP адрес 192.168.1.168.

2. Вход по умолчанию, пользователь: admin, пароль: admin.

 Для подключения камер к Линия - Системе видеонаблюдения или IPвидеорегистратору Alis, Dahua, Hikvision и другие...используется протокол Опи/(порт Опи/1 80 или 8999).



Установите IP-адрес на Вашем компьютере в сетевых подключениях (например 192.168.1.88).

ieneral	General
Connection Determined to the second s	Too can get ID entitings amplied autorestability of your retrained, apports the canadity, of before you, you red is a bit you retrained, adjunct you for a gargerous ID interpret. Octom m P address
Activity Sent Received Bytes: 92,567,170 3,307,237,631 Byteportes: @Caselice Caseyoon	Vermax prevent: 292. 196. 1 . 1 Charles for verse dates and second bits the following DHS server addresses: Pederec DHS server: 392. 196. 1 . 1 Advented DHS server:

Поиск и доступ с WEB

Установите IPCSearch, чтобы найти устройство и изменить его IP- адрес.

dex	Model	Device Name	Firmware Version	IP address	Subnet Mask	GateWay	Edit	Upgrade
	IPCAMERA	IFC	\$2L33M_IN00323-SD_W_6.1.38.1	192.168.1.168	255.255.255.0	192.168.1.1	In Address	192.168.1.1
	IFCAMERA	1PC	3516C_JMX322_W_6.1.26.1	192.168.1.166	255.255.255.0	192.168.1.1	ir Anorts	
		3PD-L26V02-85		192.168.1.110	255.255.248.0	172.18.189.189	Subret Mask	255 - 255 - 255 -
		NVT		192.168.1.10	255.255.248.0	172.18.189.189		
	IFCAMERA	1PC	\$2L33M_JMX322_W_6.L33.1	172.18.199.158	255.255.248.0	172.18.192.2	GateWay	192.168.1.
	IPCAMERA	IPC .	3519V100_JMX274_W_6.1.43.3	172.18.198.174	255.255.248.0	172.18.192.2	DAVE	192.168.1.
	IFCAMERA	1PC	\$3L33M_IN0(250_W_6.L40.3	172.18.196.78	255.255.248.0	172.18.192.2	Lines.	
	IFCAMERA	1PC	\$3L22M_IN0(323_W_6.1.44.3_mm	172.18.196.8	255.255.248.0	172.18.192.2	HTTP Part	80
	IFCAMERA	IPC .	\$2155MJM0124,X;6.1.2.4	172.18.195.241	255.255.248.0	172.18.192.2		
	IFCAMERA	1PC	\$2666_IN0(178_W_6.1.35.1	172.18.194.27	255.255.248.0	192.168.1.1	RTSP Port	554
	IFCAMERA	1PC	\$3L33M_IN0(290_W_6.1.41.6	172.18.194.24	255.255.248.0	172.18.192.2		
	IFCAMERA	IPC .	\$2L55M_OV4689_W_6.1.26.2	172.18.190.241	255.255.248.0	172.18.190.1	E DHCP ENADIA	
	IFCAMERA	1PC	\$2L33M_JMX322_X_6.1.8.6	172.18.190.239	255.255.0.0	172.18.190.1	Unername	admin
		IPD-L03V02-85		172.18.190.205	255.255.248.0	172.18.189.189		
		IPD-L21C02-BS		172.18.190.205	255.255.248.0	172.18.189.189	Password	
	IFCAMERA	1PC	3518EV200_53130_W_6.1.40.1	172.18.190.175	255.255.248.0	172.18.190.1		
		HeroSpeed		172.18.193.174	255,255,248,0	172.18.189.189		
		HeroSpeed		172.18.190.173	255.255.248.0	172.18.189.189		

- 1. Включите камеру и подключите ее к LAN сети.
- 2 Откройте Ваш браузер IE
- 3. Введите IP адрес : 192.168.1.168
- 4. Загрузите и установите элемент управления OCX.



Доступ с WEB

5. Перезагрузите браузер IE

 Выберите Русский, как язык интерфейса в правом верхнем углу меню авторизации.

7.Введите имя пользователя и пароль и нажмите "Вход".

Вход по умолчанию, пользователь: admin, пароль: admin



8. Просмотр в реальном времени.



Доступ с мобильного телефона

Просмотр камеры с помощью мобильного приложения

1. Скачайте и установите программное обеспечение для мониторинга "Freeip" с https://funes.apple.com для iPhone или https://play.google.com для Android.

2.Войдите в настройки камеры (Сеть →Расширенная настройка → Р2Р).



3.Установите переключатель положение "Вкл".

- 4. Перезагрузите камеру
- 5. Войдите в настройки камеры (Сеть →Расширенная настройка → Р2Р)

 Убедитесь чтобы состояние подключения в статусе было "соединение успешно". Зайдите в программное обеспечение FreeIP и зарегистрируйтесь.
8.Нажмите кнопку — "Device" — "Add device". Вам будет предложено способ по которому Вы можете добавить серийный номер камеры (QR сканирование или ручной ввод).



9. Серийныф номер указан на коробке или в меню камеры.



 При успешном добавлении серийного номера Вам будет предложено указать логин и пароль камеры, а также присвоить название камеры.
Готово, для посмотра видео с камеры, Вам нужно нажать кнопку "Proview" и выбрать Вашу камеру.