

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Матричный HDMI-коммутатор (10 входов / 10 выходов)

HS10MD



Прежде чем приступать к эксплуатации изделия, внимательно прочтите настоящее руководство

www.smartcable.ru

Оглавление

1.		Назначение3
2.		Комплектация*3
3.		Особенности оборудования3
4.		Внешний вид и описание элементов4
	4.	.1 Внешний вид
	4	2 Описание элементов коммутатора 5
5.		Схема подключения8
6.		Меню управления коммутатором HS10MD9
	6	.1 SWITCH
	6	2 SCENE
	6.	.3 Ethernet (Сетевые настройки) 10
	6	.4 Настройка EDID 13
	6	.5 FIRMWARE VER. (версия прошивки) 16
	6	.6 LOCK
7.		Пульт ДУ (IR01)16
8.		Управление по интерфейсу RS232 и Ethernet TCP/IP 18
9.		Управление через Web-интерфейс 20
10).	Управление с помощью мобильного устройства (ОС
Ar	nc	droid) 24
11		Управление с помощью мобильного устройства (iOS) 41
12	2.	Технические характеристики*58
13	8.	Гарантия

1. Назначение

Матричный коммутатор HS10MD (далее по тексту – коммутатор) предназначен для коммутации 10-и источников HDMI-сигналов с 10-ю устройствами отображения в любой конфигурации. Управление может осуществляться с помощью кнопок управления на передней панели, пульта ДУ, по Ethernet, через консольный порт RS232, с помощью мобильных устройств на основе OC Android и iOS.

2. Комплектация*

- 1. HDMI-коммутатор HS10MD 1шт;
- 2. Пульт ДУ 1шт;
- 3. Блок питания 1шт;
- 4. Руководство по эксплуатации 1шт;
- 5. Упаковка 1шт.

3. Особенности оборудования

- Количество каналов: 10 (вход), 10 (выход);
- Возможность коммутировать любой вход с любым выходом;
- Максимальное разрешение 4096×2160 (24/25/30/60 Гц);
- Поддержка: HDMI 1.4 (3D, HDCP);
- Поддержка: LPCM, Dolby TrueHD, DTS-HD MA;
- Управление: по интерфейсу RS232 или Ethernet, с мобильных устройств на базе Android и iOS;
- Монтаж в 19" стойку (2U).

4. Внешний вид и описание элементов



4.1 Внешний вид

Вид спереди



Вид сзади

Рис.1 Коммутатор HS10MD



4.2 Описание элементов коммутатора

Рис.2 Кнопки управления, индикаторы передней панели коммутатора HS10MD

Таб.1 Назначение кнопок управления, индикаторов передней панели коммутатора HS10MD

№ п/п	Обозначение	Назначение				
1	*0	Сенсор ИК-управления				
2	POWER	Кнопка включения питания со встроенным LED индикатором				
3	-	LCD экран отображения меню				
4	UP LEFT ENTER RIGHT DOWN	Кнопки навигации меню				
5	MENU EDID LOCK ALL OFF	Кнопки управления меню				
6	INPUT 110	Кнопки выбора входных HDMI-портов со встроенными LED индикаторами активности.				
7	О U ТРИТ 110	Кнопки выбора выходных HDMI-портов со встроенными LED индикаторами активности.				



Рис.3 Разъемы подключения, кнопки задней панели коммутатора HS10MD

Таб.2 Назначение разъемов подключения, кнопок и индикаторов задней панели коммутатора HS10MD

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	[*• []	Разъемы подключения устройств отображения HDMI-сигналов (мониторы, телевизоры, пр.) с LED индикаторами активности
2	° []*]	Разъемы подключения устройств – источников HDMI-сигналов с LED индикаторами активности
3	ETHERNET	Разъем RJ-45 для подключения к ПК или локальной сети с LED индикаторами подключения и передачи данных
4	CONSOLE	Разъем DB9 для управления коммутатором по интерфейсу RS232
5	B0 14₩ ↓ ↓	Разъем DC5.5x2.1мм для подключения блока питания.
6		Клавиша вкл/выкл питания коммутатора

Таб.3 Индикаторы коммутатора HS10MD

Индикатор	Индикация / Значение
	Передняя панель
Кнопка РОWER (2) Рис.2	Горит синим - коммутатор включен Горит красным – коммутатор находится в режиме ожидания (standby) Не горит - коммутатор выключен
Кнопки выбора выходных HDMI- портов 1…10 (6) Рис.2	Горит синим – коммутатор подает сигнал на данный порт Не горит - сигнал отсутствует
Кнопки выбора входных HDMI-портов 110 (7) Рис.2	Горит синим - сигнал подается на данный порт Не горит - сигнал отсутствует
	Задняя панель
Индикаторы активности выходных HDMI-портов 1…10 (1) Рис.3	Горит синим - устройство отображения (монитор) подключен к данному порту Не горит - Отсутствует подключение к данному порту.
Индикаторы активности входных HDMI-портов 1…10 (2) Рис.3	Горит синим - сигнал подается на данный порт Не горит - сигнал отсутствует
Индикаторы подключения к Ethernet и передачи	Горит оранжевым – подключение к ПК или Ethernet
данных (разъем RJ-45 (3) Рис.3)	Горит зеленым – идет передача данных

Табл.4 Назначение кнопок управления коммутатора HS10MD

Название	Назначение			
Power	Вкл/выкл коммутатора			
UP	Вверх			
DOWN	Вниз			
LEFT	Влево			
RIGHT	Вправо			
ENTER	Ввести			
MENU	Возврат к главной странице меню			
EDID	Данные EDID. Нажмите кнопку, выберите выходной порт с которого будут скопированы			
	данные EDID.			

	Блокировка. Нажмите и удерживайте кнопку		
	пока она не загорится. Будут заблокированы		
LOCK	кнопки управления на панели и управление с		
	ПДУ. Для отмены нажмите и удерживайте		
	кнопку, пока она не погаснет.		
	Подключение выбранного входа ко всем		
	выходам. Нажмите кнопку ALL, выберите		
	нужный вход (источник сигнала), нажмите		
	ENTER для подтверждения.		
	Отключает выбранные выходы (110), или все		
OFF	выходы одновременно. Нажмите кнопку OFF,		
011	выберите нужный выход (или все выходы),		
	нажмите ENTER для подтверждения.		
OUTPUT 110	Быстрое подключение выхода 110		
INPUT 110	Быстрое включение входа 110		

Примечание:

Если коммутатор находится в режиме ожидания (standby), то включить его можно только с пульта дистанционного управления (ДУ).



5. Схема подключения

Рис.5 Типовая схема подключения коммутатора HS10MD

6. Меню управления коммутатором HS10MD

Для входа в меню настроек включите коммутатор. На экране на передней панели через 10 секунд появится изображение:

OUT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Для входа в главное меню нажмите кнопку *Menu*. На экране отобразятся основные пункты меню:

Main MENU Option:

- *1 SWITCH
 - 2 SCENE
 - 3 ETHERNET
 - 4 EDID
 - 5 REMOTE ID
 - 6 VERSION

Для выбора кнопками *UP, DOWN* (или кнопками 1,6 ПДУ) переместите «¤» к нужному пункту меню и нажмите *ENTER.*

Для возврата к главному меню нажмите MENU.

6.1 SWITCH

Этот пункт меню предназначен для переназначения коммутированных портов входа / выхода.

Войдите в меню настройки *SWITCH*. Нажмите клавишу *ENTER*. Начнет мигать вторая строка *IN* экрана. Нажатиями кнопок *LEFT* или *RIGHT* можно выбрать номер входного порта, который необходимо изменить. Затем нажмите кнопку *UP* или *DOWN*, чтобы выбрать необходимый входной порт. После этого нажмите *ENTER* для подтверждения. Для управления также можно использовать ПДУ.

OUT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6.2 SCENE

Этот пункт меню предназначен для сохранения и быстрой загрузки предустановок каналов:

LOAD	
SAVE	

SAVE (сохранение) – для сохранения установок выберите кнопками *UP*, *DOWN* номер, который желаете присвоить предустановке и нажмите *ENTER*. Для быстрого сохранения также можно использовать ПДУ кнопка **В** и кнопки 1...10 выбора каналов.



LOAD (загрузка) - для загрузки ранее сохраненных установок выберите кнопками *UP*, *DOWN* номер предустановки и нажмите *ENTER*. Для быстрой загрузки также можно использовать ПДУ кнопка **A** и кнопки 1...10 выбора каналов.

LOAD 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.3 Ethernet (Сетевые настройки)

В данном разделе меню можно изменить сетевые настройки коммутатора.



IP Address 192.168. 0.10

Для изменения IP-адреса перейдите в данный подраздел меню, нажав *ENTER*. Начнет мигать самая левая группа цифр второй строки, затем нажмите кнопку *UP* или *DOWN*, чтобы изменить значение номера. Для перехода к следующей группе цифр нажмите *LEFT* или *RIGHT*. Активная группа цифр начнет мигать. Нажмите *ENTER*, чтобы завершить настройку.

Subnet Mask: (Маска подсети, по умолчанию – 255.255.255.0)

Subnet Mask 255.255.255.0

Для изменения маски подсети перейдите в данный подраздел меню, нажав **ENTER**. Начнет мигать самая левая группа цифр второй строки, затем нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы изменить значение номера. Для перехода к следующей группе цифр нажмите **LEFT** или **RIGHT**. Активная группа цифр начнет мигать. Нажмите **ENTER**, чтобы завершить настройку.

Gateway (Шлюз, по умолчанию – 192.168.0.1)



Для изменения номера шлюза перейдите в данный подраздел меню, нажав **ENTER**. Начнет мигать самая левая группа цифр второй строки, затем нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы изменить значение номера. Для перехода к следующей группе цифр нажмите **LEFT** или **RIGHT**. Активная группа цифр начнет мигать. Нажмите **ENTER**, чтобы завершить настройку. DHCP Client (DHCP- клиент, по умолчанию – отключен)

DHCP Client Disable

По умолчанию данная функция отключена (*DISABLE*). Если эту функцию включить (*ENABLE*), коммутатор будет получать IP-адрес автоматически. При отключении – значения для IP-адреса, маски подсети, шлюза необходимо будет указать самостоятельно в соответствующих разделах меню.

Для включения/отключения этой функции перейдите в данный подраздел меню, нажав *ENTER*. Вторая строка начнет мигать, затем нажмите кнопку *UP* или *DOWN*, чтобы включить/отключить функцию. Нажмите *ENTER*, чтобы завершить настройку.

Media Type (Тип подключения, auto - по умолчанию)

Media Type AUTO

В этом пункте меню можно выбрать тип подключения к локальной сети. Для выбора типа подключения нажмите **ENTER**, вторая строка начнет мигать, затем нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы выбрать **10MHalf**, **10MFull**, **100MHalf**, **100MFull**, **AUTO**. Нажмите **ENTER**, чтобы завершить настройку.

MAC Filter (Фильтр МАК-адресов, по умолчанию – отключен)

MAC FILTER DISABLE

В этом пункте меню можно указать МАС-адреса устройств, которые могут подключаться к коммутатору. Для включения/отключения этой функции перейдите в данный подраздел меню, нажав *ENTER*. Вторая строка начнет мигать, затем нажмите кнопку *UP* или *DOWN*, чтобы выбрать *DISABLE/ENABLE* (включить/отключить) функцию. Нажмите *ENTER*, чтобы завершить настройку.

6.4 Настройка EDID

* BUILD-IN MODE
COPY MODE
I. EDID MODE
PC EDID MODE

Поскольку разрешение дисплея выходного видеосигнала будет основано на данных EDID, коммутатор обеспечивает два режима EDID по умолчанию: «*BUILD-IN MODE*» (встроенный режим) и «*COPY MODE*» (режим копирования).

Внимание! Чтобы поддерживалось разрешение **4К** необходимо копировать EDID 4К монитора.

BUILD-IN MODE (Встроенный режим)

1080P LPCM-2CH 1080P LPCM-5.1CH

В этом режиме поддерживаются разрешения: 480p, 720p, 1080i/р при частоте 24/50/60Hz, поддерживается двухканальный аудиосигнал LPCM и 5.1-канальный звук. После входа в меню **BUILD-IN MODE** нажмите кнопку **UP** или **DOWN**, чтобы выбрать нужный формат звука: **LPCM-2CH** или **LPCM-5.1CH**, затем нажмите **ENTER**, чтобы завершить настройку.



СОРҮ МОДЕ (Режим копирования)

В этом пункте меню можно выбрать EDID какого устройства будет использовано в настройках. Это необходимо для обеспечения корректной передачи изображения и звука. Рекомендуется выбирать для копирования EDID монитора с меньшим разрешением. В противном случае монитор может не показывать изображение с более высоким разрешением.

После входа в меню *COPY MODE* нажмите кнопку *UP* или *DOWN*, чтобы выбрать *OUTPUT* от 1 до 10, затем нажмите *ENTER*. Далее нажмите кнопку *UP* или *DOWN*, чтобы выбрать *INPUT* 1 до 10 (или все). Нажмите *ENTER*, чтобы завершить настройку.

Внимание! В списке **ОUTPUT** будут показаны только выходы с подключенными мониторами.



I.EDID MODE (I.EDID режим)

В этом пункте меню можно выбрать режим в котором коммутатор проверяет EDID всех подключенных мониторов и копирует EDID монитора с наименьшим разрешением. Данные этого EDID передаются источникам сигнала для корректной передачи изображения.



PC EDID MODE (PC EDID режим)

В этом пункте меню можно загружать файлы EDID в коммутатор через интерфейс RS232 или Ethernet (порт RJ45) непосредственно с ПК.

Внимание! Необходимые сведения для передачи файла EDID должны содержаться в инструкции к подключенному оборудованию.



6.5 FIRMWARE VER. (версия прошивки)

Установленная версия прошивки коммутатора.

FIRMWARE VERSION 1.00

6.6 LOCK

Функция *LOCK* предусмотрена для того, чтобы избежать случайных нажатий кнопок управления коммутатором. Нажмите и удерживайте кнопку *LOCK*, пока она не загорится. Будут заблокированы кнопки управления на передней панели коммутатора и управление с ПДУ. Для отмены нажмите и удерживайте кнопку *LOCK*, пока она не погаснет.

7. Пульт ДУ (IR01)

MATRIX IR ID : (IR ID: 4 - по умолчанию)

MATRIX IR ID 4

Для сопряжения пульта ДУ с коммутатором и предотвращением конфликтов с другими устройствами установите идентификационный номер для пульта.

После перехода к данному пункту меню нажмите *ENTER*, число, соответствующее ID, начнет мигать (цифра 4). Нажатием кнопок *UP* или *DOWN*, выберите нужное значение. Нажмите *ENTER* для подтверждения.

После установки идентификационного номера на коммутаторе установите этот же номер в настройках пульта ДУ.

- 1. Нажмите и удерживайте кнопку **POWER** пульта ДУ;
- 2. Нажмите кнопку со значением ранее введённого ID на коммутаторе.

Данная настройка должна быть выполнена перед первым использованием пульта ДУ и после замены батареек.



Таб.5 Назначение кнопок пульта ДУ

		Вкл/Выкл устройства. Аналогично кнопкам
		переднеи панели.
	(\land)	Влево.
		Аналогично кнопкам передней панели.
		Вправо.
		Аналогично кнопкам передней панели.
		Вверх.
		Аналогично кнопкам передней панели.
	\bigcirc	Вниз.
	\checkmark	Аналогично кнопкам передней панели.
		«Подтвердить»
(b) (A) (and		Аналогично кнопкам передней панели.
		Вызов Меню.
	MILLIO	Аналогично кнопкам передней панели.
		Кнопка быстрого ввода.
		Ввод «1»
		Кнопка быстрого ввода.
636	Ś	Ввод «2»
	$\left(2\right)$	Кнопка быстрого ввода.
000	\bigcirc	Ввод «З»
(\$) (*)		Кнопка быстрого ввода.
	45	Ввод «4»
	5	Кнопка быстрого ввода.
Пульт ЛУ (IR01)	\bigcirc	Ввод «5»
		Кнопка быстрого ввода.
	\bigcirc	Ввод «6»
	$\overline{7}$	Кнопка быстрого ввода.
	\bigcirc	Ввод «7»
	R	Кнопка быстрого ввода.
	ý	Ввод «8»
	\bigcirc	Кнопка быстрого ввода.
		Ввод «9»
		Кнопка быстрого ввода.
		Ввод «0»

Например: для подключения выходного порта 1 к входному порту 4 нажмите клавишу быстрого доступа пульта ДУ «*1*» (OUTPUT 1), а затем нажмите клавишу быстрого доступа «*4*» (INPUT 4).

Внимание! При использовании быстрых клавиш пульта ДУ, экран коммутатора будет отображать пункт выбора портов ввода/вывода. В этом режиме кнопки передней панели будут заблокированы.

8. Управление по интерфейсу RS232 и Ethernet TCP/IP



Подключите порт RS232 CONSOLE к COM-порту хоста с помощью прямого кабеля розетка/штекер RS232 (контакт 2 - контакт 2, контакт 3 - контакт 3, контакт 5 - контакт 5).

Формат - **9600, 8, N, 1** (9600 бит/с, 8 бит данных, без проверки четности, 1 стоповый бит).

Для управления по **Ethernet TCP/IP** (IP-адрес: 192.168.0.10 - по умолчанию, Port: 47011).

Порядок введения команд: Команда + пробел + значение + ENTER

Таб.6 Команды	управления коммута	атором HS10MD
---------------	--------------------	---------------

Команда	Назначение
POWER _ [y]	Питание вкл./выкл.
TX[n] _ [n]	Коммутация RXn и TXn (вход/вых портов n)
RX[n] _ [m,m,m,m,]	RXn TXm,m,m, Комм. (вход/вых портами m)
MATRIX_ID _ [p]	Установка ID ПДУ в коммутаторе
EDID_COPY _ [n]	Копировать EDID TX n (монитора n)
SAVE _ [n]	Сохранить установки с № n
LOAD _ [n]	Загрузить установки с № n
KEY _ [y]	Блокировка управления вкл./выкл.
DHCP _ [y]	DHCP клиент вкл./выкл.
IP_ADDRESS [x.x.x.x]	Установка IP-адреса
SUBNET_MASK _ [x.x.x.x]	Установка маски подсети
GATEWAY _ [x.x.x.x]	Установка IP-адреса шлюза
MEDIA_TYPE _ [z]	Установка скорости передачи данных
MAC_FILTER _ [y]	Мас-фильтр вкл./выкл.

STATUS	Показать текущие установки (коммутацию)
VERSION	Показать версию прошивки
HELP	Помощь
Символ	Значение
	пробел
m	0110, ff=ALL
n	00=выкл, 01…10=1…10
р	0009=09
x	0255
у	00=выкл, 01=вкл
z	00=auto, 01=10M, 02=100M

Коммутатор ответит *OK*, если команда введена правильно. И *NG*, если команда задана неверно.

Примеры:

Чтобы перевести коммутатор в режим ожидания, введите: **POWER_00ENTER**

Для того, чтобы коммутировать входной порт 4 с выходом 1, введите: **TX01_04ENTER**

Для того, чтобы коммутировать входной порт 2 с выходами 1, 2, 4 введите:

RX02_01,02,04ENTER

Для того, чтобы коммутировать входной порт 2 со всеми выходами, введите: RX02_ffENTER

Команды не чувствительны к ошибкам. Коммутатор ответит **ОК**, если команда введена правильно. И **NG**, если команда задана неверно.

9. Управление через Web-интерфейс

Начальная настройка ІР-адреса

1. Установите IP-адрес коммутатора (по умолчанию **192.168.0.10**) (п.**6.3 Ethernet** (Сетевые настройки).

- 2. Введите IP-адрес в адресной строке браузера.
- 3. Используйте страницы меню для изменения настроек коммутатора.

SWITCH SETTING:

	MA	TRIX		
	SWITCH	SETTING		
Power	Output	Input		
Power Off ▼	Output 1	Input 1 V	Reload	
	Output 2 Output 3	Input 1 Input 2 Input 3 Input 4	Advanced	
	Output 4	Input 5 Input 6 Input 7 Input 8	Apply	
	Output 6	Input 9 Input 10 Input o		
	Output 7	Input 7 🔻		
	Output 8	Input 8 🔹		
	Output 9	Input 9 🔹		
	Output 10	Input 10 🔻		
	All port	NA 🔻		
				Version V1.24

Power: Включить/Выключить коммутатор.

Output: Отображает название устройств вывода изображения. Имена устройств можно изменить во вкладке **Aliases**.

Input: Выбрать вход, который будет коммутирован с данным выходным портом. Значения: *1...10* и *OFF*. Имя подключенного устройства можно изменить во вкладке *Aliases*.

Reload: перезагрузить коммутатор.

Advanced: Переход на страницу Advanced «Дополнительно».

Арріу: завершить настройку.

All Port: Коммутирует (или отключает) все выходные порты с входным портом *1...10*.

Advanced:

MATRIX

Advanced

Subnet mask 255 255 255 0 Gateway IP 192 168.0 9 Media Type Auto detect • DHCP Client Enable • Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATRR-01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0	Subnet mask 265 265 255 0 Gateway IP 192 180.0.9 Media Type Auto detect ▼ DHCP Client Enable ▼ Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATR0-01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine o Scene MAC Aliases Back Apply	Subnet mask 256.256.0 Gateway IP 192.188.0.9 Media Type Auto detect * DHCP Client Enable * Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATR0-01
Gateway IP 192.168.0.9 Media Type Auto detect ▼ DHCP Client Enable ▼ Auto Reset (No data input) 2 (1 - 255 Minute) Device Name MATRIx-01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	Gateway IP 192.168.0.9 Media Type Auto detect • DHCP Client Enable • Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATRIX:01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	Gateway IP 192168.0.9 Media Type Auto detect • DHCP Client Enable • Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATR0-01
Media Type Auto detect DHCP Client Enable Auto Reset (No data input) 2 (1 - 265 Minute) Device Name MATRN-01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	Media Type Auto detect ▼ DHCP Client Enable ▼ Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATRIX-01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	Media Type Auto detect * DHCP Client Enable * Auto Resel (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATR0-01
DHCP Client Enable Auto Reset (No data input) 2 (1 - 255 Minute) Device Name MATRIX-01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	DHCP Client Enable Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATRX-01 MAC address 00-60-8E-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	DHCP Client Enable Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATRX-01
Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATR0401 MAC address 00-60-BE-AE-E0-13 OnLine Scene MAC Filter Aliases Back Apply	Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATRIX-01 MAC address 00-60-8E-AE-E6-13 OnLine o Scene MAC Aliases Back Apply	Auto Reset (No data input) 2 (1 ~ 255 Minute) Device Name MATRD-01
Device Name MATRIX-01 MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Filter Aliases Back Apply	Device Name MATRIX-01 MAC address 00-60-8E-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	Device Name MATRIX-01
MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Apply	MAC address 00-60-BE-AE-E6-13 OnLine 0 Scene MAC Aliases Back Appy	
Scene Filter Aliases Back Apply	Scene Filter Aliases Back Apply	
		Scene HAC Aliases Back AF

- IP address: изменение IP-адреса
- Subnet mask: изменение маски подсети
- Gateway IP: изменить IP-адрес шлюза
- *Media Type*: изменение скорости передачи данных 10/100/автоматическое определение
- DHCP Client: По умолчанию данная функция отключена (DISABLE). Если эту функцию включить (ENABLE), коммутатор будет получать IP-адрес автоматически. При отключении – значения для IP-адреса, маски подсети, шлюза необходимо будет установить вручную.
- *Auto Reset*: устанавливается время доступа к web-интерфесу. (*0*: нет установки времени, *1...255* временной диапазон (в минутах), который можно настроить). Одновременно к коммутатору могут быть подключены до 4-х пользователей. По истечении установленного времени связь с коммутатором будет прервана.
- Device Name: можно изменить имя устройства.
- MAC Address: показывает Мас-адрес.
- Online: отображается количество подключенных пользователей (макс. 4 пользователя).
- Scene: переход во вкладку Scene.
- MAC Filter: переход по вкладку MAC Filter.
- Aliases: переход во вкладку Aliases.

- Back: переход назад в раздел SWITCH SETTING.
- АррІу: завершить настройку.

Aliases:

MATRIX

Output		lfnput	
Output 1	Output 1	Input 1	Input 1
Output 2	Output 2	Input 2	Input 2
Output 3	Output 3	Input 3	Input 3
Output 4	Output 4	Input 4	Input 4
Output 5	Output 5	Input 5	Input 5
Output 6	Output 6	Input 6	Input 6
Output 7	Output 7	Input 7	Input 7
Output 8	Output 8	Input 8	Input 8
Output 9	Output 9	Input 9	Input 9
Output 10	Output 10	Input 10	Input 10
	Back	Apply	

Aliases

На этой вкладе можно присвоить имена устройствам ввода и вывода изображения. После окончания настройки нажмите *Apply*, чтобы изменения вступили в силу. Новое имя будет отображаться в строках *Output I Input*.

Нажмите **Back**, чтобы вернуться к вкладке Advanced.

MAC Filter:

N	IATRIX
MA	AC Filter
MAC Filter	Enable 💌
MAC address 1	11-22-33-44-55-66
MAC address 2	00-00-00-00-00
MAC address 3	00-00-00-00-00
MAC address 4	00-00-00-00-00
MAC address 5	00-00-00-00-00
MAC address 6	00-00-00-00-00
MAC address 7	00-00-00-00-00
MAC address 8	00-00-00-00-00
MAC address 9	00-00-00-00-00
MAC address 10	00-00-00-00-00
Back	(Apply)
Back	(Apply)

При включении данной функции. Доступ к коммутатору могут получать только устройства с указанными МАС-адресами. Максимальное количество разрешенных МАС-адресов 10.

После заполнения строк с МАС-адресами, выберите *Enable* и нажмите *Аррly* чтобы завершить настройку.

Нажмите *Back*, чтобы вернуться к вкладке *Advanced*.

Scene:

		MATRIX
		Scene
Save	Load	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Save1	Load1	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Save2	Load2	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Save3	Load3	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Save4	Load4	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Save5	Load5	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Save6	Load6	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Save7	Load7	01_02_03_04_06_06_07_08_09_10
Save8	Load8	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Save9	Load9	01_02_03_04_06_06_07_08_09_10
Save10	Load10	01_02_03_04_05_06_07_08_09_10
Back		

- Save: сохранение до 10-и различных установок коммутации портов.
- Load: загрузка одной из ранее сохраненных установок.
- Back: переход назад к вкладке Advanced.

10.Управление с помощью мобильного устройства (OC Android)



Системные требования:

Операционная система: не ниже Android 4.0 Свободное место в памяти устройства не менее: 1.5Мб

Скачать приложение **Matrix Controller** можно по ссылке: <u>https://play.google.com/store/apps/details?id=sct.com.matrixcontroller</u>

Или с помощью QR кода:



Подключите мобильное устройство по Wi-Fi к точке доступа и установите IPадрес соответствующий локальной сети к которой подключен коммутатор:

> IP-адрес коммутатора: 192.168.0.10 (по умолчанию) Маска подсети: 255.255.255.0 (по умолчанию)

Получить IP-адрес коммутатора возможно двумя способами:

- Воспользовавшись функцией приложения Scan Device
- Через меню коммутатора (раздел Ethernet) путем вывода IP-адреса на дисплей коммутатора.

Main Page (Главная страница)



При первом запуске приложения Matrix Controller откроется главная страница.

Нажмите «Info» в правом нижнем углу экрана главной страницы для просмотра информации о версии ПО.

Нажмите «+» в левом нижнем углу экрана главной страницы для того, чтобы добавить коммутатор. Откроется страница Scan Device.

Scan Device (Поиск коммутатора)



Страница Scan Device.

Нажмите «**Scan Device**» в левом нижнем углу экрана для начала поиска коммутатора.

Нажмите «/» в правом нижнем углу экрана для ввода IP-адреса вручную.

Add Matrix (Добавление коммутатора)

* ■ ● 《 マ△ ■ 上午 10:25
🔤 Scean Device
192.168.0.10
Scan Device

Страница Scan Device.

По окончании поиска на странице появится список IP-адресов всех коммутаторов в локальной сети.

Нажмите на нужный IP-адрес из списка для перехода на страницу **Add Device**.

ψ 👞 🐲	🖋 蕶 🖉 🛓 上年 10:25
add Device	
Name	
Device x	
IP	
192.168.0.10	
Add Device	

Страница Add Device.

В строку **Name** введите имя коммутатора, далее нажмите «**Add Device»** для завершения.

Внимание! Имя коммутатора должно быть уникальным и не должно повторяться.

Ý 🖬 🛎	🖋 蕶 🖉 🛓 上午 10:25
🦲 Scean Device	2
+ 192.168.0	0.10
Scan Device	500

На странице **Scan Device** появится «+» перед IP-адресом коммутатора.



По окончании добавления, на главной странице **Matrix Controller** появится иконка с именем коммутатора.

Modify Device (Внесение изменений)



Для внесения изменений, на главной странице **Matrix Controller** нажмите на имя коммутатора.

Откроется всплывающее меню.



Для внесения изменений, на главной странице **Matrix Controller** нажмите на имя коммутатора.

Откроется всплывающее меню в котором нужно выбрать «Modification» для перехода на страницу Modification Device.



Страница Modification Device.

На желтом фоне находится иконка коммутатора.

На зеленом фоне находятся иконки оборудования, подключенного к выходам коммутатора.

На коричневом фоне находятся иконки оборудования, подключенного к входам коммутатора.



Страница Modification Device Name.

Нажмите иконку коммутатора на желтом фоне, откроется страница Modification Device Name.

Введите новое имя коммутатора и выберите иконку из представленных ниже.

Нажмите «Save» для завершения.



Страница Modification Output.

На странице **Modification Device** нажмите иконку на зеленом фоне, откроется страница **Modification Output**.

Введите новое имя монитора и выберите иконку из представленных ниже. Нажмите «**Save»** для завершения.



Страница Modification Intput.

На странице Modification Device нажмите иконку на коричневом фоне, откроется страница Modification Intput.

Введите новое имя источника сигнала и выберите иконку из представленных ниже. Нажмите «**Save**» для завершения.



Страница Modification Device.

На странице **Modification Device** сохранятся внесенные изменения.

Channel Switching mode (Подключение каналов).



На странице **Load scene** нажмите на «**Device»** для перехода на страницу загрузки.

4 🖬 🗰 🕺	😤⊿ 👔 11:22 ам				
🔲 Device X (Input Selection)					
Device X 169.254.0.3 10 in/10 out Output 1 LED TV	Refresh ON Input 4 Consoles				
Output 2	Input 2				

Страница **Device (input selection**).

Сдвиньте нужную строчку из списка вправо для перехода на страницу **Input Selection** (выбор входа).

♀ ⊾ # Device X (K 🖘 Output Se	lection	1:44 ам)
Dev 169.25	rice X		Refresh
10 in/1	0 out		ON
Input I	C	-E	d-
Input 2	C		tput
Save Scene		Vid	leo off

Страница Device (output selection).

Сдвиньте нужную строчку из списка влево для перехода на страницу **Output Selection** (выбор выхода, этот режим поддерживает возможность выбора нескольких выходов). Load scene, Modify scene name (Загрузка, внесение изменений).

	% 7/1	9:20 AM
🔤 Load Scene		
Device > 169.254.0.3 10 in/10 out	<	Read
Scene 1 (Scene 1 Please read)	
Scene 2(Scene 2 Please read	2)	
Scene 3(Scene 3 Please read	3)	
Scene 4(Scene 4	4)	
Scene 5(Scene 5	5)	

Для внесения изменений на странице **Load scene** нажмите на нужную строчку из списка **Scene**.



Откроется всплывающее меню **Modifies the Name** в котором можно ввести новое имя Scene.

Нажмите «Save» для завершения или «Cancel» для отмены изменений.

Внимание! Имя Scene должно быть уникальным и не должно повторяться.

Read scene status



На странице **Load scene** нажмите на «**Read**» в правом верхнем углу, для отображения статуса **Scene**.



На странице **Load scene** откроется список в котором будет показан статус **Scene**.



Откроется всплывающее меню, в котором можно загрузить выбранную Scene.

Нажмите «Yes» для завершения или «No» для отмены.

Input Selection Mode (Выбор входа)



Страница **Device (input selection).**

Для обновления статуса нажмите «**Refresh**» в правом верхнем углу.

Для включения/выключения коммутатора нажмите «**ON**» в правом верхнем углу, под кнопкой «Refresh».

В левой колонке находится список мониторов, подключенных к выходам коммутатора Output1...10.

В правой колонке находится список устройств, подключенных к соответствующим входам коммутатора.

Для сохранения текущих установок нажмите «**Save Scene**» в левом нижнем углу.



На странице **Device (input selection)** нажмите на иконку **output** для перехода на страницу **Select input**.

Нажмите на нужную иконку **input** для подключения/отключения оборудования.



На странице **Device (input selection)** будут показаны соответствующие изменения.

Output Selection Mode (Выбор выхода)





Страница Device (Output selection).

Для обновления статуса нажмите «**Refresh**» в правом верхнем углу.

Для включения/выключения коммутатора нажмите «**ON**» в правом верхнем углу, под кнопкой «Refresh».

В левой колонке находится список устройств, подключенных к входам коммутатора Input1...10.

В правой колонке находится список выходов, подключенных к соответствующим входам коммутатора.

Для сохранения текущих установок нажмите «**Save Scene**» в левом нижнем углу.

Для отключения выходов нажмите «Video off» в правом нижнем углу.

На странице **Device (Output selection)** нажмите на иконку **input** (или «**Video off**» в правом нижнем углу) для перехода на страницу **Select Output**.

На странице **Select Output** будут показаны выходы, подключенные к данному входу.

Нажмите на «**Unselect all»** для отключения всех выходов.

Нажмите на «Select all» для проверки всех подключений.

Нажмите на «**Apply**» для подключения текущих установок.

₽ ₽	K	≈ ∕1	1:25 рм
👝 Device X (Output Se	electio	n)
	vice X		Refresh
10 in/	10 out		ON
Input 1	С	-0	atput
Input 2	С	9 0	utput
Save Scene		V	ideo off

На странице **Device (Output selection)** будут показаны соответствующие изменения.

Save Scene (Сохранение Scene)



На странице **Device Controller** показаны текущие установки.

Для перехода на страницу сохранения **Save Scene** нажмите «**Save Scene**» слева внизу экрана.

¥ 🖬 🛎	h	(🛜 🗋 1:46 рм
🔂 Sav	e Scene	
	Device X 169.254.0.10 10 in/10 out	
Morni	ng(Scene 1)	
Scene	2(Scene 2)	
Scene	3(Scene 3)	
Scene	4(Scene 4)	
Scene	5(Scene 5)	
Scene	6(Scene 6)	
Scene	7(Scene 7)	

Для сохранения на странице **Save scene** нажмите на нужную строчку из списка **Scene**.



Откроется всплывающее меню, в котором можно сохранить выбранную Scene.

Нажмите «**Save»** для завершения или «**Cancel**» для отмены.

Delete Matrix (Удаление коммутатора)



На главной странице меню **Matrix Controller** нажмите на иконку коммутатора. Откроется всплывающее меню.

Для удаления коммутатора нажмите «**Delete».**



Откроется всплывающее меню с предупреждением.

Для удаления коммутатора нажмите «**Delete»** или «**Cancel**» для отмены.

11.Управление с помощью мобильного устройства (iOS)



Системные требования:

Операционная система: не ниже iOS 7.1 Свободное место в памяти устройства не менее: 2.5Мб

Скачать приложение **Matrix Controller** можно по ссылке: <u>https://apps.apple.com/us/app/matrix-control/id904487754?l=zh&ls=1</u>

Или с помощью QR кода:



Подключите мобильное устройство по Wi-Fi к точке доступа и установите IPадрес соответствующий локальной сети к которой подключен коммутатор:

> IP-адрес коммутатора: 192.168.0.10 (по умолчанию) Маска подсети: 255.255.255.0 (по умолчанию)

Получить IP-адрес коммутатора возможно двумя способами:

- Воспользовавшись функцией приложения Scan Device
- Через меню коммутатора (раздел Ethernet) путем вывода IP-адреса на дисплей коммутатора.

Main Page (Главная страница)

中華電信 ● 下午4:52 ●● H Matrix Controller Edit

При первом запуске приложения Matrix Controller откроется главная страница.

Нажмите «Info» в правом нижнем углу экрана главной страницы для просмотра информации о версии ПО.

Нажмите «+» в левом верхнем углу экрана главной страницы для того, чтобы добавить коммутатор. Откроется страница **Scan Device**.

Scan Device (Поиск коммутатора)

●●●○○ 中華電信	중 下午4:52	
K Back	Scan Device	

Страница	Scan	Device.
----------	------	---------

Нажмите «**Scan Device**» в левом нижнем углу экрана для начала поиска коммутатора.

Нажмите «/» в правом нижнем углу экрана для ввода IP-адреса вручную.

\frown	\frown
Scan Device	

Add Matrix (Добавление коммутатора)

●●●○○ 中華電信 令 下午4:52 ■●	
K Back Scan Device	
192.168.0.10	
192.168.1.19	
Scan Device	

Страница Scan Device.

По окончании поиска на странице появится список IP-адресов всех коммутаторов в локальной сети.

Нажмите на нужный IP-адрес из списка для перехода на страницу **Add Device**.

●●●○○ 中華電信 🗧	☞ 下午5:27	••• +
Back	Add Device	
Name		
Device A		
15		
IP		
192.168.0	.10	
Add Devid		

Страница Add Device.

В строку **Name** введите имя коммутатора, далее нажмите «**Add Device»** для завершения.

Внимание! Имя коммутатора должно быть уникальным и не должно повторяться.

••••00	中華電信 🗢	下午4:53		-
く Ba	ack S	can Device		
¢	192.168	.0.10	>	
	192.168	.1.19		
Scar	Device			

На странице **Scan Device** появится «+» перед IP-адресом коммутатора.



	Info
	1110

По окончании добавления, на главной странице **Matrix Controller** появится иконка с именем коммутатора.

Для внесения изменений, на главной странице **Matrix Controller** нажмите на значок «☆».

Откроется страница Modify Device.

Modify Device (Внесение изменений)



Страница Modification Device.

На желтом фоне находится иконка коммутатора.

На зеленом фоне находятся иконки оборудования, подключенного к выходам коммутатора.

На коричневом фоне находятся иконки оборудования, подключенного к входам коммутатора.



Страница Modification Device Name.

Нажмите иконку коммутатора на желтом фоне, откроется страница Modification Device Name.

Введите новое имя коммутатора и выберите иконку из представленных ниже.

Нажмите «Save» для завершения.



Страница Modification Output.

На странице **Modification Device** нажмите иконку на зеленом фоне, откроется страница **Modification Output**.

Введите новое имя монитора и выберите иконку из представленных ниже.

Нажмите «Save» для завершения.



Страница Modification Intput.

На странице **Modification Device** нажмите иконку на коричневом фоне, откроется страница **Modification Intput**.

Введите новое имя источника сигнала и выберите иконку из представленных ниже. Нажмите «**Save»** для завершения.



Страница Modification Device.

На странице **Modification Device** сохранятся внесенные изменения.

Channel Switching mode (Подключение каналов).



На странице **Load scene** нажмите на «**Device»** для перехода на страницу загрузки.

●●○○○ 中華電信 중 3:02 PM	* 💷 +
K Back Input Select	tion
Device X 169.254.0.10 10 in/10 out	Refresh
Output 1	Input 2
Output 2	Input 1
	BD
Output 3	Input 2
Save Scene	

Страница Input selection.

Сдвиньте нужную строчку из списка вправо для перехода на страницу **Input Selection** (выбор входа).



Страница Select Output.

Сдвиньте нужную строчку из списка влево для перехода на страницу **Output Selection** (выбор выхода, этот режим поддерживает возможность выбора нескольких выходов). Load scene, Modify scene name (Загрузка, внесение изменений).



●●○○○ 中華電信 **令** 2:45 PM * 🔳 K Back Load Scene **Device** X Scene 1(Scene 1) * Please read Please input the name S P Morning S Cancel Save Scene 4(Scene 4) ÷ Please read Scene 5(Scene 5) Please read Scene 6(Scene 6) 340

Для внесения изменений на странице Load scene нажмите на «Ф» в нужной строчке из списка Scene.

Откроется всплывающее меню Input Name в котором можно ввести новое имя Scene.

Нажмите «Save» для завершения или «Cancel» для отмены изменений.

Внимание! Имя Scene должно быть уникальным и не должно повторяться.

Read scene status

●●○○○中華電信 夺 2:46 PM く Back Load Scene	* 💷
Device X 169.254.0.10 10 in/10 out	Read
Morning(Scene 1) Please read	
Scene 2(Scene 2) Please read	
Scene 3(Scene 3) Please read	*
Scene 4(Scene 4) Please read	*
Scene 5(Scene 5) Please read	*
Scene 6(Scene 6)	*

●●○○○中華電信 マ 2:46 PM く Back Load Scene	* 🛋)
Device X 169.254.0.10 10 in/10 out	Read
Morning(Scene 1)	*
Scene 2(Scene 2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	*
Scene 3(Scene 3) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	*
Scene 4(Scene 4) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	*
Scene 5(Scene 5) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	*
Scene 6(Scene 6)	8

На странице Load scene нажмите на «Read» в правом верхнем углу, для отображения статуса Scene.

На странице **Load scene** откроется список в котором будет показан статус **Scene**. Нажмите нужную строчку из списка.



Откроется всплывающее меню, в котором можно загрузить выбранную Scene.

Нажмите «Yes» для завершения или «No» для отмены.

Input Selection Mode (Выбор входа)



Страница Input Selection.

Для обновления статуса нажмите «**Refresh**» в правом верхнем углу.

Для включения/выключения коммутатора сдвиньте « В правом верхнем углу, под кнопкой «Refresh».

В левой колонке находится список мониторов, подключенных к выходам коммутатора Output1...10.

В правой колонке находится список устройств, подключенных к соответствующим входам коммутатора.

Для сохранения текущих установок нажмите «Save Scene» в левом нижнем углу.



На странице **Input Selection** нажмите на иконку **output** для перехода на страницу **Select input**.

Нажмите на нужную иконку **input** для подключения/отключения оборудования или на кнопку «**ON/OFF**».



На странице **Input Selection** будут показаны соответствующие изменения.

Output Selection Mode (Выбор выхода)





Страница Select Output.

Для обновления статуса нажмите «**Refresh**» в правом верхнем углу.

Для включения/выключения коммутатора нажмите « В правом верхнем углу, под кнопкой «**Refresh**».

В левой колонке находится список устройств, подключенных к входам коммутатора Input1...10.

В правой колонке находится список выходов, подключенных к соответствующим входам коммутатора.

Для сохранения текущих установок нажмите «**Save Scene**» в левом нижнем углу.

Для отключения выходов нажмите «Video off» в правом нижнем углу.

На странице Select Output нажмите на иконку input (или «Video off» в правом нижнем углу) для перехода на страницу InCannelSelection.

На странице **InCannelSelection** будут показаны выходы, подключенные к данному входу.

Нажмите на «**Unselect all»** для отключения всех выходов.

Нажмите на «Select all» для проверки всех подключений.

Нажмите на «**Apply**» для подключения текущих установок.



На странице **InCannelSelection** будут показаны соответствующие изменения.

Save Scene (Сохранение Scene)



На странице **Select Output** показаны текущие установки.

Для перехода на страницу сохранения **Save Scene** нажмите «**Save Scene**» слева внизу экрана.

•	●000 中華電	信令	3:20 PM		* 💼 :
•	〈 Back	Sa	ve Scene	•	
		Devi 169.25 10 in/1	ce X 54.0.10 0 out		
	Mornir	ng(Sce	ene 1)		
	Scene	2(Sce	ene 2)		
	Scene	3(Sce	ene 3)		
	Scene	4(Sce	ene 4)		
	Scene	5(Sce	ene 5)		
	Scene	6(Sce	ene 6)		

7/0

Для сохранения на странице **Save scene** нажмите на нужную строчку из списка **Scene**.



Откроется всплывающее меню, в котором можно сохранить выбранную Scene.

Нажмите «**Save»** для завершения или «**Cancel**» для отмены.

Delete Matrix (Удаление коммутатора)



		Info

На главной странице меню коммутатора Matrix Controller нажмите на кнопку «Edit».

••••00	中華電信 穼 下午5:33	
	Matrix Controller	Done
•	Device X 192.168.1.20 10 in/10 out	



Для удаления коммутатора нажмите на « 🤤 ».



Напротив иконки коммутатора появится значок 😑.

Для удаления коммутатора нажмите на « • ». Для подтверждения удаления коммутатора нажмите « **Delete**».

Нажмите «**Done**» в правом верхнем углу для выхода.

12. Технические характеристики*

	Модель	HS10MD	
Количество входных		10	
кана	ЛОВ		
Коли	чество выходных	10	
кана	ЛОВ		
Разрешение		4096x2160 / 3840x2160, 60 Гц (4.2.0) 4096x2160 / 3840x2160, 24/25/30 Гц (4.4.4)	
1 669		1920х1080, 60/120Гц (4.4.4)	
Стан	ідарты видео	HDMI 1.4 (3D, HDCP)	
Стандарты аудио		LPCM, Dolby TrueHD, DTS-HD MA	
Пропускная способность		10.2 Гбит/с	
Управление		Интерфейс RS232, Web-интерфейс,	
		мобильные устройства Android, iOS	
ИК-управление (дальность)		до 5м, ±45°	
	HDMI	входы: HDMI-A х 10шт.	
ИЫ		выходы: HDMI-A x 10шт.	
Pe	Console (RS232)	DB9 x 1шт.	
aa	Ethernet (RJ45)	RJ-45 х 1шт.	
<u>م</u>	Питание	DC5.5x2.1мм x 1шт.	
Питание		БП AC220V/DC12V(6.7А) (в комплекте)	
Потребляемая мощность		60 Вт	
Тип монтажа		19" стойка (2U)	
Рабочая температура		0+55°C	
Относительная влажность		до 95% без конденсата	
Размеры (ШхВхГ)		483х88х197мм	
Дополнительно		Пульт ИК-управления (в комплекте)	

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

13. Гарантия

Гарантия на все оборудование SC&T – 84 месяца с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте <u>www.smartcable.ru</u>

Составил: Лебедев М.В.