

НОВЫЕ ГРАНИ ИЗВЕСТНОГО

Модульная вызывная панель True IP

Руководство пользователя



Оглавление

Модульная вызывная панель True IP	3
Краткое описание функций	5
Технические характеристики	6
Схема подключения	10
WEВ интерфейс и авторизация	12
Система	13
Вызов и доступ	14
Разговор	15
Системное время	16
Конфигурация	17
Диспетчер устройств: Добавление вызывной панели	
Диспетчер устройств: Добавление монитора	19
LAN Конфигурация: Добавление нескольких мониторов	20
Конфигурация сети. Основные	22
Конфигурация сети. Настройка FTP	23
Конфигурация сети. SIP порт	25
Конфигурация сети. DDNS конфигурации	26
Видео	27
Сменить пароль и управление пользователями	
Центр сообщений	29
История звонков	
Подключение модулей	31
Запись видео на сетевые регистраторы	36
Заметки пользователя	
Контактная информация	41

Модульная вызывная панель True IP









TI-2308 M/R



TI-2308 M/1

C

TI-2308 M/5





TI-2308 M/F

00

C

TI-2308 M/3

Пример конфигураций







TI-2308M/M



Вызывная панель модульной конструкции из нержавеющей стали. Позволяет подобрать необходимый вариант домофона путем комбинации главного модуля TI-2308M/M с модулями: клавиатуры, считывателя Mifare, считывателя отпечатка пальцев, однокнопочного, трёхкнопочного, пятикнопочного и модуля заглушки, в котором можно разместить дополнительную информацию.





Дополнительный модуль на 1|3|5 кнопки вызова для совместной работы.

TI-2308M/R



Дополнительный модуль считывателя идентификаторов Mifare.

TI-2308M/K



Дополнительный модуль клавиатуры.

TI-2308M/F



. Дополнительный модуль считывателя отпечатков пальцев.

TI-2308M/F



Дополнительный модуль - заглушка для размещения информации.

Краткое описание функций

- Основа: 1.3MP CMOS HD IP камера
- LED подсветка ночного видения
- Возможность двусторонней аудио связи
- Звуковое сопровождение действий на русском языке
- Встроенное реле замка
- Возможность работы без монитора, вызов приходит на ПК (TI-Concierge)
- Работа с 4-мя мониторами одновременно (опционально до 8)
- Датчик вандализма
- Подключение датчиков двери с регулировкой параметра времени
- Подробная статистика вызовов и проходов в WEB интерфейсе или на мониторе
- Регистрация и удаленный просмотр постоянно транслирующегося видео потока по RTSP протоколу

Технические характеристики

Главный модуль

Модель	TI-2308M/M			
Камера	Цветная, IP, 1/3" 1.3Мп CMOS, f=3.6, эл. день/ночь, компенсация засветки			
Угол обзора камеры	Диагональ - 95°, Горизонталь - 75° (механическая регулировка угла установки камеры ±15°)			
LED подсветка	1м			
Потоки	Основной - 1 Мп (720Р) Дополнительный - 0,4 Мп (до 4-ёх соединений)			
Multicast видео	Да			
Количество абонентов	1			
Количество подключаемых модулей	До 8 штук TI-2308 М/1, TI-2308 М/3, TI-2308 М/5. По одной штуке - TI-2308М/R, TI-2308М/K, TI-2308М/F, TI-2308М/E.			
Режим работы	1. SIP сервер клиент (подключение к Asterisk совместимому SIP серверу)			
Видео кодек	 Н.264, 25 или 30 к/с 			
Аудио кодек	G711u			
Аудио	Встроенный динамик и микрофон, двусторонняя связь с абонентом			
Считыватель	Нет			
Датчики	Вандализма			
Разъемы	RJ-45 (коннектор), DC 12V, RS485, реле, кнопка выхода, датчик состояния двери			
Встроенная память	128мб			
Сеть	10/100 Мбит, автоматически			
Протоколы Сигналы	SIP TCP/IP RTSP DTMF			
Питание	DC12V пассивное РОЕ (используя TI-6SP)			
Класс защиты	IP 54 IK 07			
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 10 Вт режим ожидания < 1 Вт			
Рабочая температура Влажность	-40 +60 °C 10% 90%			
Размеры, мм	110 x 120 x 42.3			
Материал корпуса	Нержавеющая сталь			
Сборка модулей	Рамка ТІ-МР 2М/3М			

Метод монтажа	Врезной (TI-Box 2M/3M) или накладной (TI-Vizor 2M/3M)	
Bec	0,3 кг	

Дополнительный модуль на 1/3/5 кнопок

Модель	TI-2308M/(1 3 5)		
Разъемы	RS485		
Количество абонентов	1 3 5		
Питание	От главного модуля по RS485		
Класс защиты	IP 54 IK 07		
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 0,45 Вт режим ожидания < 0,1 Вт		
Рабочая температура Влажность	-40 +60 °C 10% 90%		
Размеры, мм	110 x 120 x 25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Количество модулей	До 8 штук к главному ТІ-2308 М/М		
Сборка модулей	Рамка ТІ-2М/3М		
Метод монтажа	Врезной (TI-Box 2M/3M) или накладной (TI-Vizor 2M/3M)		
Bec	0,3 кг		

Дополнительный модуль считыватель Mifare

Модель	TI-2308M/R		
Разъемы	RS485		
Считыватель	Mifare Classic 1k (4 байта) 13,56 МГц (память на 10000 карт или брелков)		
Питание	От главного модуля по RS485		
Класс защиты	IP 54 IK 07		
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 0,3 Вт режим ожидания < 0,3 Вт		
Рабочая температура Влажность	-40 +60 °C 10% 90%		
Размеры, мм	110 x 120 x 25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Сборка модулей	Рамка ТІ-2М/3М		

Метод монтажа	Врезной (TI-Box 2M/3M) или накладной (TI-Vizor 2M/3M)	
Bec	0,2 кг	

Дополнительный модуль клавиатуры

Модель	TI-2308M/K		
Разъемы	RS485		
Количество абонентов	9999		
Питание	От главного модуля по RS485		
Класс защиты	IP 54 IK 07		
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 0,1 Вт режим ожидания < 0,45 Вт		
Рабочая температура Влажность	-40 +60 °C 10% 90%		
Размеры, мм	110 x 120 x 29		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Сборка модулей	Рамка ТІ-2М/3М		
Метод монтажа	Врезной (TI-Box 2M/3M) или накладной (TI-Vizor 2M/3M)		
Bec	0,3 кг		

Дополнительный модуль отпечатка пальца

Модуль	TI-2308M/F		
Разъемы	RS485		
Питание	От главного модуля по RS485		
Класс защиты	IP 54 IK 07		
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 0,1 Вт режим ожидания < 0,45 Вт		
Рабочая температура Влажность	-40 +60 °C 10% 90%		
Размеры, мм	110 x 120 x 25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Сборка модулей	Рамка ТІ-2М/3М		
Метод монтажа	Врезной (TI-Box 2M/3M) или накладной (TI-Vizor 2M/3M)		
Bec	0,24 кг		

Модель	TI-3008M/E		
Класс защиты	IP 54 IK 07		
Размеры, мм	110 x 120 x 25		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Сборка модулей	Рамка ТІ-2М/3М		
Метод монтажа	Врезной (TI-Box 2M/3M) или накладной (TI-Vizor 2M/3M)		
Bec	0,2 кг		

Схема подключения



Схема подключения с использованием ТІ-6SP (1 проход).

Схема подключения с использованием TI-6SP и TI-1SR (2 прохода).



Схема подключения с использованием БП DC12-24V (1 проход).



Схема подключения с использованием БП DC12-24V и TI-1SR (2 прохода).



WEB интерфейс и авторизация

Подключите устройство к сети.

В настройках подключения смените параметры TCP/IPv4 на ручной ввод и введите любой IP адрес вашего ПК начиная 192.168.1.2 и по 192.168.1.254 главное чтоб он был уникальным, в примере выбран 192.168.1.111, маска подсети 255.255.255.0 заполняется автоматически.

Пуск – Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом – Кликаем на активное Подключения: Ethernet далее Свойства и Протокол интернета версии TCP/IP v4

1 1227	
Іараметры IP можно назначать а юддерживает эту возможность. араметры IP у сетевого админи	втоматически, если сеть В противном случае узнайте стратора.
О Получить IP-адрес автомати	ически
Использовать следующий І	^р -адрес:
IP-aup	192.168.1.111
Маска подск си:	255 . 255 . 255 . 0
Основной шлюз:	192.168.1.1
Получить адрес DNS-сервер	а автоматически
• Использовать следующие а	дреса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	
Подтвердить параметры п	ри выходе Дополнительно

В адресной строке браузера IE (рекомендуется), Google Chrome, Firefox или совместимого введите IP адрес устройства.

По умолчанию адрес IP: 192.168.1.110

Логин и пароль: admin

	Вызывная	Панель Интерфейс v5 STI
1	Имя]
9-	Пароль	
	Вход]

Система

Уровень светодатчика: При вызове значение 100 – подсветка включается постоянно, 0 – только глубокой ночью.

Точка хранения: место хранения скриншотов.

Таймаут соединения с панелью при звонке на нее: длительность звонка после снятия трубки.

Плановая перезагрузка: автоматическая перезагрузка в 2 часа ночи.

Версия ПО: текущая версия ПО.

Номер консьержа: номер для вызова КОНСЬЕРЖА.

	ызывная панел	Интерфейс v5 STI			
 Конфигурация Система Дополнительно Конфигурация сети Видео / Аудио Менеджер История Выход из системы 	Система Выз Уровень светодатчика Таймаут соединения с панелью при звонке на нее. Тип устройства Плановая перезагрузка	ов и доступ Разгов 60 120 Модульное решение SIP • Вторник •	ор Системное время	Макет фасада	Конфигурация
	Версия ПО Номер консьержа	Rita-20171129 v1.0 888888 По умолчанию Обновить	Применить		

Вызов и доступ

Время между срабатыванием реле замка: время, после которого замок может быть открыт повторно (секунды). Распространяется на карты, кнопку выхода, действия оператора (с монитора или пульта консьержа) и удаленное открытие дверей (с моб. Устройства и т.п).

Время работы реле замка: время, через которое реле замка вернется в спокойное состояние.

Максимальное время открытой двери: Если не использовать датчик, максимальное время, которое можно установить между срабатываниями реле замка.

Учитывать состояние дверного датчика: когда датчик разомкнут, дверь считается открытой и действия по ее повторному открытию не выполняются.

Код для открытия двери: код, используемый для открытия двери (DTMF). Для встроенного контроллера.

Код для TI-1SR: код, используемый для открытия двери (DTMF2). Для внешнего контроллера (TI-1SR).

Номер для вызова: номер, который будет вызван при нажатии кнопки вызова на лицевой части панели.

Автоснимок: Включить – при каждом вызове будет делаться автоматический скриншот.

• True IP Вызывная панель Интерфейс v5 STI

— Конфигурация	Система Выз	ов и доступ Разго	вор Системное время Макет фасада Конфигурация
> Система			
> Дополнительно	Время между	1	
Конфигурация сети	срабатыванием реле замка		
> Видео / Аудио	Время работы реле замка	2]
> Менеджер	Максимальное время	30	Учитывать состояние дверного датчика
История	открытой двери		Construction and the second se Second second se
 Выход из системы 	Код для открытия двери	1	
	Код для TI-1SR	2	
	Номер для вызова	6000	
	Автоснимок	🔘 Включить 💿 Выключить	
		По умолчанию Обновить	Применить

Разговор

Автоснимок: Включить – при каждом снятии трубки будет делаться автоматический скриншот.

Внешние данные: подключение дополнительных сервисов (по запросу).

Э Тгие IP Вь	ізывная п	анель Интерфей	ic v5 STI			
Конфигурация	Система	Вызов и доступ	Разговор	Системное время	Макет фасада	Конфигурация
> Система				-		-
> Дополнительно	Авт	оснимок 🔘 Включить 💿	Выключить			
Конфигурация сети	Внешние	данные 🔘 Включить 💿	Выключить			
> Видео / Аудио		По умолчанию	Обновить При	менить		
> Менеджер						
История						
Выход из системы						

Системное время

Можно настроить системное время, синхронизировав его с ПК, на котором изначально установлено правильное время. Либо через NTP — протокол сетевого времени — сетевой протокол для синхронизации внутренних часов вызывной панели через интернет.

Нажмите на кнопку «Синхронизировать с ПК».

Важно знать, что, таким образом, если вызывная панель назначена главной в мониторе, время на всех мониторах, которые подключены к вызывной панели будет таким, т.е. настраивать время отдельно на мониторах не требуется.

онфигурация	Система Вы	зов и доступ	Разговор	Системное время	Макет фасада	Конфигурация
Система		11 Concernational Contactor				
• Дополнительно	Формат даты	чч мм дд	•			
Конфигурация сети	Формат времени	24-вой стандарт	•			
> Видео / Аудио	Системное время	15 - 11 - 2018	14 : 44 : 02	Синхронизация с ПК		
> Менеджер	7	1				
История		Настройка NTP				
Выход из системы	NTP cepsep	200.160.0.8				
	Зона	GMT+03:00	•			
	Solia	GM1103.00				
	Порт	123	(1~655	(35)		
	Период обновления	5	Минут	ы (1~30)		
		По умолчанию Об	бновить Пр	именить		

Конфигурация

	ізывная па	ІНЄЛЬ Интерфей	c v5 STI			
Конфигурация Система Дополнительно Конфигурация сети Конфигурация сети Видео / Аудио Менеджер История Выход из системы	Система Экспорт ки	Вызов и доступ	Разговор фигурации Заводс	Системное время	Макет фасада	Конфигурация

Экспорт конфигурация – экспорт в файл основных настроек вызывной панели, не включающих в себя IP адрес панели, данные о введенных картах прохода и отпечатках пальцев.

Импорт конфигурации – импорт из файла основных настроек.

Заводские настройки – полный сброс до заводских настроек, исключая сетевые настройки (IP адрес, шлюз).

Диспетчер устройств: Добавление вызывной панели

Чтобы появилась вкладка «Диспетчер устройств», перейдите «Конфигурация» → «Дополнительно» и поменяйте тип сервера на Asterisk.

	ызывная панель Интерфейс v5 STI
 Конфигурация Система 	Дополнительно
> Дополнительно	Номер участка
> Диспетчер устройств	Номер здания 2 🔹
> Конфигурация сети	Номер парадной здания
 > Видео / Аудио > Менеджер 	Номер выз. панели 8001
История	Вызов в VTS ПК 00 ▼ : 00 ▼ То 23 ▼ : 59 ▼ Ш Включить
Выход из системы	Поддержка номера здания 🔘 Включить 💿 Выключить
	Поддержка номера корпуса 🥥 Включить 💿 Выключить
	Тип сервера Asterisk 🔹
	Предупреждение: устройство перезагрузится после изменения этих настроек. По умолчанию Обновить Применить

Перейдите в раздел *«Конфигурация»* → *«Диспетчер устройств»*. Во вкладке «Клиент выз. панели» добавляется список вызывных панелей.

	ызывная панель инт	ерфейс v5 STI				
— Конфигурация	Клиент выз. панели Список устр	ойств Менеджер конфигураций				
 Система Дополнительно 	Основной	Номер выз. панели	Номер здания	Номер парадной здания	IP адрес	Изменить Удалить
 Конфигурация сети Вилео / Аулио 	Добавить Очистить					Н < 1/1 ► Н Перейти
> Менеджер						
		Добав	ИТЬ			
			Номер выз. панели Записать пароль	•••••		
			Номер здания			
		n	парадной здания [] IP адрес [127.0.0.1		
			Имя [w_Password [
			Ĩ	Применить Отмена		

Для добавления или изменения номера нажмите на кнопку «Добавить», откроется окно добавления устройства.

- Номер вызывной панели
- Пароль
- ІР адрес вводится вручную
- Имя логин для авторизации на вызывной панели (из раздела менеджер)
- w_Password пароль для авторизации на вызывной панели (из раздела менеджер).

Диспетчер устройств: Добавление монитора

Перейдите в раздел «Конфигурация» далее в «Диспетчер устройств».

Для добавления или изменения номера нажмите на кнопку «Добавить», откроется окно добавления устройства.

- Вводим фамилию клиента
- Имя клиента
- ник-name (отображается в телефонной книге в вызывной панели).
- Короткий номер ВП номер монитора
- Пароль для регистрации

	ызывная пан	ель _{Интерфейс v5 5}	STI			
— Конфигурация	Клиент выз. панели	8001-Список устройств	Менеджер конфигурации	ñ		
> Система	Фамилия	Имя	Имя	Позиция клиента	Номер квартиры	Пароль открытия лвери
> Дополнительно		5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		#	9901	*****
> Диспетчер устройств						
Конфигурация сети	Доравить Очисти	Tb				
> Видео / Аудио						
> Менеджер						
История						
 Выход из системы 						
				Deferrer		
				дооавить		
				Фамилия		
				Имя		
				Имя		7
				короткии № ВП.		
				Пароль открытия двери		
				Записать пароль	•••••	
				Тип реестра	public	1
					Применить ОТмена	

После добавления устройства статус его регистрации можно посмотреть в разделе «Статистика» (далее Статус SIP). Возможно, отобразится не сразу, спустя несколько секунд тие Вызывная панель интеререйс из 511

Конфигурация	Статус SIP				ີ່ລ _າ
История Статистика	Монитор	Статус	Обратный адрес	Время записи	Время отключения
Статус SIP Выход из системы					┥ ┥ 1 / 1 🕨 🕅 Перейти 🕢 📝

Устройства можно так же добавлять без указания имен, введя просто короткий номер ВП.

LAN Конфигурация: Добавление нескольких мониторов

Данная функция доступна только, когда панель работает в режиме SIP сервера

Перейдите в раздел «Конфигурация» далее «Дополнительно» и поставьте галочку на Групповой вызов, после нажмите на кнопку ДА и перезагрузите устройство для сохранения конфигурации.

True IP Вызы	ВНАЯ ПАНЕЛЬ Интерфейс v5 STI
 Конфигурация Допол ≻ Система 	пительно
 > Дополнительно > Диспетчер устройств > Конфигурация сети > Видео / Аудио 	Вызов в VTS ПК 00 ▼ : 00 ▼ то 23 ▼ : 59 ▼ ■ Включить Групповой вызов ● Включить ● Выключить Тип сервера Н500 ▼
 Менеджер IP камеры Центр сообщений Настройка UPnP 	Предупреждение: устройство перезагрузится после изменения этих настроек. По умолчанию Обновить Применить
История Статистика Выход из системы	

В вызывную панель у нас уже должен быть добавлен один главный монитор. В нем нам нужно выставить режим Главный (стоит по умолчанию), на скриншоте ниже он под номером 8000# и с IP адресом 162.169.7.210

True IP 🛱 🗐	П С н	астройки	
Комната	8000	Главный	🛄 Монитор
IP монитора	162 · 169 · 7 · 210		SIP Server
Маска	255 · 255 · 255 · 0		💷 Панели
Шлюз	192 · 169 · 7 · 1		🐻 Камеры
Мак адрес Версия ПО	2017-08-10 V1.1.007 KZ		🖲 Поиск
	-		▲ C6pac
Ок	DHCP	Очистить	

На дополнительном мониторе выбираем режим Интерком (Дополнительный) в графе «Комнаты» к номеру 8000 дописываем -1. Если мы добавляем более одного внешнего монитора, то увеличиваем цифру, всего же в системе может быть 5 дополнительных мониторов на одну индивидуальную вызывную панель, последним добавленным монитором будет номер 8000-5. Так же в строке Мастер мы вводим IP адрес главного монитора в нашем случае 162.169.7.210 теперь адрес редактируется.

На дополнительные мониторы добавлять вызывные панели не надо, они добавляются только в главный

и он сам настраивает дополнительные мониторы. После добавления дополнительных мониторов на них необходимо активировать нужные вызывные панели на принятие вызова в разделе «Панели», по

умолчанию на всех дополнительных мониторах принятие вызова отключено. Всего же можно добавить на эти мониторы до 20-ти вызывных панелей.

В интерфейсе вызывной панели так же все они отображаются со статусами Онлайн-Оффлайн. Дополнительные мониторы не привязываются жестко к главному монитору, даже если по какой-либо причине в процессе эксплуатации главный или один из дополнительных мониторов временно будут отключены, то остальные будут продолжать принимать вызовы без них и проводить внутренние вызовы (интерком).

True IP 🖵 🛄		1)					
Комната	8000	-1	-1	1	Интерком	Q	
IP монитора	162	169	7	210			SIP Server
Маска	255	255	255	0		•	Панели
Шлюз	192	169	7	1			
Мак адрес	4c:12	:bt:4b:	99:9b			6	Камеры
Версия ПО	2017-08-10 V1.1.007_KZ.0					@ O	Поиск
Мастер	0	0	0	0		\$	Сброс
Ок		D	HCP (Очистить		

Конфигурация сети. Основные

Если требуется изменить локальный IP адрес, перейдите в раздел *«Конфигурация»* → *«Конфигурация сети»* вкладка «Основные» и смените на любой другой удобный для вашей сети. Обязательно сменив так же адрес основного шлюза на ту же подсеть!

	ізывная панел	I		_	
— Конфигурация	Основные Нас	стройка FTP Настройка	регистраций	Sip порт	
> Система					
> Дополнительно	ІР адрес	192.168.7.8			
> Диспетчер устройств	Маска подсети : Шлюз по-умолчанию МАС адрес	255,255,255,0			
> Конфигурация сети					
> Видео / Аудио		192.168.7.1			
> Менеджер		4c:11:bf:4b:ec:3f			
История		По умолчанию Обновить	Применить		
Выход из системы					

После устройство будет доступно по новому IP адресу.

Так же в этом разделе можно узнать МАС адрес вашего устройства в сети.

Конфигурация сети. Настройка FTP

Первая группа параметров – настройки FTP для хранения скриншотов.

Вторая группа параметров – настройки FTP для внешних данных.

О Тгие IP Вы	зывная панел	Ь Интерфе	йс v5 STI		
 Конфигурация Система Дополнительно Диспетчер устройств Конфигурация сети Видео / Аудио Менеджер 	Основные Нас IP адрес Порт Имя Пароль	тройка FTP 10.36.45.136 21 test ••••••	Настройка регистраций	й Sip порт	1
Выход из системы	IP адрес Порт Имя Пароль	10.36.45.136 21 test •••••• По умолчанию	Обновить Применит	Ъ	

Конфигурация сети. Настройка регистраций

Работать в режиме SIP сервера – задает режим работы вызывной панели (сервер или клиент). При установленной галочке панель работает в режиме SIP сервера и на этой вкладке менять ничего не нужно.

Система IP адрес 192.168.4.241 Дополнительно Порт 5060 Диспетчер устройств Порт 5060 Конфигурация сети Имя 8001 Видео / Аудио Пароль •••••• Менеджер Строка для digest •••••• Стория для SIP Строка для SIP не нужен) Логин 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен) [онфигурация	Основные Нас	стройка FTP	Настройка регистраций	Sip порт
Диспетчер устройств Порт 5060 (1~65535) Конфигурация сети Имя 8001 Видео / Аудио Пароль •••••• Менеджер Строка для digest стория	Система Дополнительно	IP agpec	192.168.4.241		
Конфигурация сети Имя 8001 Видео / Аудио Пароль •••••• Менеджер Строка для digest •••••• Стория авторизации - realm (нужен Для SIP) Логин 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен) Пароль 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен) Пароль 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен)	 Диспетчер устройств	Порт	5060	(1~65535)	
Видео / Аудио Менеджер стория виход из системы Пароль Пароль •••••• Строка для digest авторизации - realm (нужен для SIP) Логин 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен) Пароль 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен)	Конфигурация сети	Имя	8001		
Менеджер стория ыход из системы Строка для digest авторизации - realm (нужен для SIP) Логин 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен) Пароль 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен)	Видео / Аудио	Пароль	••••		
авторизации - realm (нужен для SIP) Логин 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен) Пароль 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен)	Менеджер тория	Строка для digest			
Логин 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен) Пароль 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен)	ыход из системы	авторизации - realm (нужен для SIP)			
сервера (для SIP не нужен) Пароль 1 альтернативного сервера (для SIP не нужен)		Логин 1 альтернативного			
Пароль 1 альтернативного		сервера (для SIP не нужен)			
сервера (для SIP не нужен)		Пароль 1 альтернативного			
		сервера (для SIP не нужен)			
Работать в режиме SIP сервера			Работать в режи	ме SIP сервера	
Предупреждение: устройство должно перезагрузиться после измениния режима SIP сервера.			Предупреждение: ус	стройство должно перезагрузитьс	я после измениния режима SIP сервера.
			По умолчанию	Обновить Применить	

Если требуется панель в режиме клиента (дополнительная), следует снять галочку «Работать в режиме SIP сервера» и выставить следующие параметры:

- ІР адрес ІР адрес SIР сервера
- Порт порт регистрации на SIP сервере
- Пароль пароль регистрации на SIP сервере.

Строка для digest авторизации - realm (нужен для SIP) – выставить в значение VDP, если SIP сервером является вызывная панель и ничего не указывать, если SIP сервер на базе Астериск.

Логин1 и Пароль1 – предназначены для решений под ключ (по запросу) и в общем случае не используются. Соответственно указывать там ничего не нужно.

После применения данных настроек логин для регистрации на SIP сервере можно сменить в разделе «Дополнительно».

Конфигурация сети. SIP порт

В данном разделе можно поменять Web порт и RTSP порт.

Конфигурация	Основные Нас	стройка FTP	Настройка регистраций	Sip порт
Система Дополнительно	 Web порт	80	(80, 1025~65535)	
Диспетчер устройств	SIP порт	5060	(1~65535)	
Конфигурация сети	RTP порт	15000	(15000~20000)	
Видео / Аудио Менеджер	rtsp_port_no_	554	(1~65535)	
тория		Предупреждени	е: устройство перезагрузится после и	изменения этих настроек.
выход из системы		По умолчанию	Обновить Применить	

Конфигурация сети. DDNS конфигурации

Здесь можно настроить динамический DNS (Доступен в режиме SIP сервера).

О True IP Вы	зывная панел	Интерфейс v5 STI			
– Конфигурация	Основные Нас	стройка FTP Настройка	а регистраций	Sip порт	DDNS конфигурации
> Система > Дополнительно		Включить			
> Диспетчер устройств	Тип сервера	NO-IP DDNS			
> Конфигурация сети	Имя сервера	dynupdate.no-ip.com			
> Видео / Аудио	Порт сервера	80	(1~65535)		
> Менеджер > IP камеры	Адресс DDNS	none]		
> Центр сообщений	Пользователь DDNS	none			
> Настройка UPnP	Пароль DDNS	••••			
История	Обновление DDNS (сек.)	5	Второй (1~500)		
• Статистика					
Выход из системы		THO JINUS MARININ COMUBILIS	Тірименита		

Видео

При первом открытии страницы в браузере вы увидите сообщение, что на видео нет плагина, нажмите на надпись в черном окне для скачивания и установки плагина (выберите выполнить и согласитесь с настройками безопасности). Перезагрузите браузер для активации плагина. Рекомендуем использовать в качестве браузера Internet Explorer.



Помимо отображения видео в данном разделе можно настроить IP камеру и выбрать режимы работы датчиков. На этой странице есть возможность управления замком вызывной панели.

(=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=) (=)	1.110/ Р т С 🦉 Вызывная панель TRUE-IP	<	- □ × ☆☆⑫
	Вызывная панель Web Server v1.1		^
 Конфигурация Система Дополнительно Диспетчер устройств Конфигурация сети Видео / Аудио Менеджер История Выход из системы 	Видео / Аудио	Главный поток Формат видео Частота смены кадров Дополнительный поток Формат видео Формат вид	

Сменить пароль и управление пользователями

Перейдите в раздел «*Менеджер*» и нажмите кнопку «Изменить». Здесь вы можете сменить основной пароль для входа в WEB интерфейс вызывной панели. Смену пароля производите с осторожностью, забытый пароль восстановить возможно только сбросом всех настроек устройства до заводских или это может привести к программному блокированию оборудования. В таком случае разблокирование будет производиться только в сервисном центре True IP.

	ызывная панель Интерфейс v5 STI				
Конфигурация	Менеджер				1
 Cucreaa Допальнотельно Диститичер устройств. Конфикурация сити Видоо / Аздик Министики Министики 	i don admin Добакть пользователя	Soprasi Adrian	Stantonen admini Tiaccount	itzenartu. 2	Valteris O
 с на намерая Центр сообщений Настройка UPнР История История Статистика Выход из системы 		Изменить пользователя	Ξ.		
		В Савенть гароть. Спарый гароть. Невый гароть. Постотерии Заменание	admin 's account Ppowers, Otwice		

Добавление и управление пользователями

- 1. Имя пользователя, латинскими буквами или цифрами, например, operator
- 2. Пароль для авторизации в WEB интерфейсе
- 3. Подтверждение пароля
- 4. Замечание поле для комментариев.

 	.110/ нное Сервис Справка 4	م	👻 🖒 <i> б</i> Вызывная панель TRUE-IP	×		合 ☆ @
C true IP	Вызывная панел Web Server v	1Ь 1.1				
Конфигурация	Менеджер					
> Система						
> Дополнительно	Индекс	Имя	Группа	Замечание	Изменить	Удалить
> Диспетчер устройств	1	admin	admin	admin 's account		•
Конфигурация сети	2	user	user	user 's account		•
> Видео / Аудио	3	s Добавить	пользователя		×	•
> Менелжер	Добавить пользователя		Имя			
> IP ramenu			Пароль			
			-			
> Hagmaŭra LIPaP			Тюдтверждение			
		Груп	пы пользователей admin	~		
история			Замечание			
				2		
Выход из системы			Применить	Отмена		

По умолчанию создана учетная запись «admin» с логин/пароль: admin/admin

	ызывная панель Интерфей	ic v5 STI			
— Конфигурация	Менеджер				5
> Система		Имя Групп	а Замечание	Изменить	Удалить
 Хонфигурация сети 		admin admir	n admin 's accou	unt 🤰	•
> Видео / Аудио		user user	r user 's accour	nt 🤰	•
> Менеджер	Добавить пользователя				
История					
Выход из системы					

Поскольку есть вероятность потери пароля, рекомендуем создать несколько учетных записей.

Центр сообщений

Центр сообщений – можно отправлять SIP сообщения на подключенные к панели устройства (Доступно в режиме SIP сервера).

	ызывная панел	Ь Интерфейс v5 STI
Конфигурация > Система > Дополнительно > Диспетчер устройств > Конфигурация сети > Видео / Аудио > Менеджер > IP камеры > Центр сообщений > Центр сообщений > Настройка UPnP История Статистика Выход из системы	Отправить сообщение Срок действия Отправить Заголовок Содержание	История сообщений 2018 - 10 - 12 23 : 59 : 59 Всем устройствам Всем устройствам

История звонков

Каждый вызов регистрируется в памяти вызывной панели с указанием даты, времени вызова, номера абонента, времени разговора, а также результат (пропущен/принят).

Можно экспортировать данные в файл формата .csv

	Индекс	Направление	Номер квартиры	Время начала	Время разговора	Результ
онков	1	Входящий	1003	2018-09-27 17:05:47	00:08	Приня
	2	Исходящий	1002	2018-09-27 13:58:55	00:04	Приня
ода	3	Исходящий	1002	2018-09-27 13:58:24	00:07	Приня
	4	Исходящий	1002	2018-09-27 13:58:01	00:00	Пропущ
стемы	5	Входящий	1002	2018-09-27 13:57:31	00:15	Приня
	6	Входящий	1002	2018-09-27 13:57:16	00:08	Приня
	7	Входящий	1002	2018-09-27 13:57:07	00:02	Приня
	8	Входящий	1002	2018-09-27 13:56:04	00:02	Приня
	9	Входящий	1001	2018-09-27 13:50:39	00:04	Приня
	10	Исходящий	1001	2018-09-27 13:50:15	00:14	Приня
	11	Исходящий	1001	2018-09-27 13:50:03	00:00	Пропущи
	12	Исходящий	1001	2018-09-27 13:49:50	00:04	Приня
	13	Входящий	1001	2018-09-27 13:49:37	00:03	Приня
	14	Входящий	1001	2018-09-27 13:48:41	00:31	Приня
	15	Входящий	1001	2018-09-27 13:48:27	00:07	Приня
	16	Входящий	1001	2018-09-27 13:48:01	00:06	Приня
	17	Входящий	1001	2018-09-27 13:47:44	00:05	Приня
	18	Входящий	1001	2018-09-27 13:47:37	00:03	Приня
	19	Исходящий	6018	2018-09-26 13:58:04	00:05	Принят
	20	Исходящий	6018	2018-09-26 12:40:49	00:00	Пропущ

Подключение модулей

Для подключения дополнительных модулей перейдите в «Конфигурация» → «Система» → «Макет фасада».

	ызывная панель	Интерфейс v5 STI				
- Конфигурация	Система Вызов	и доступ Разговор	Системное время	Макет фасада	Конфигурация	
 Система Дополнительно Диспетчер устройств Конфигурация сети Видео / Аудио Менеджер История Выход из системы 		+				
	Обновить Сохранить					

Нажмите «+» и выберите подходящие модули. Затем нажмите «Сохранить» и F5.

	ЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ Интерфейс v5 ST	1				
 Конфигурация Сстава Допознятельно Допознятельно Допознятельно Допознятельно Воцелогимр устройств Воцеро / Аудио Монеджер Монеджер Мотория Выход из системы 	Система Вызов и доступ Ра	товор Системное время Ма	көт фасада 👔 Конфилу	paujus		
			Отмена	1 2 3 4 5 6 7 6 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 4 5 9 5 7 7	Считыватель	Биосчитыватель
	Concerns Corpany					

1. При выборе модуля с 1|3|5 кнопками номер монитора, на который будет звонить панель, при нажатии данной кнопки, вводится прямо в модуль.

— Конфигурация	Система Вызов и	1 доступ Разговор	Системное время	Макет фасада	Конфигурация	
Система Дополнительно Диспетчер устройств Конфинурация сети Видео / Аудио Менеджер История Выход из системы			+			
	+	\oplus				

2. При выборе модуля клавиатуры появятся расширенные настройки в разделе «Система»→ «Вызов и доступ».

– Конфигурация	Система Выз	ов и доступ Раз	овор	Системное время	Макет фасада	Конфигурация	
 Система Дополнительно Диспетчер устройств 	- Время между срабатыванием реле замка	1					
> Конфигурация сети	Время работы реле замка	2					
 > Видео / Аудио > Менеджер 	Максимальное время открытой двери	30	Учитые	зать состояние дверного да	тчика		
История	Код для открытия двери	1					
 Выход из системы 	Код для TI-1SR Сервисный пароль	2					
	Новый пароль открытия Подтвердить пароль открытия		П Задействовать				
	Новый пароль тревоги Подтверждение пароля тревоги	1 1 7	🕑 Задейс	твовать			
	Номер для вызова Автоснимок	6000 Включить Выключить По умолчанию Обновит	Приме	нить			

3. При выборе модуля отпечатков пальцев в разделе «Конфигурация» появится «Центр отпечатков», в котором заводятся отпечатки пальцев.

	ызывная	панель	Интерфейс v5 STI		
 Конфигурация Система 	Хранилище отг	іечатков <mark>п</mark> ал	ьцев		
> Лополнительно			Имя		Номер квартиры
> Диспетчер устроиств		[]			
Конфигурация сети	Ввести новый	Удалить все	Скопировать отпечатки в память	Экспорт из памяти в файл	Импортировать отпечатки
> Видео / Аудио					
> Менеджер					
> Центр отпечатков					
История					
Выход из системы					

4. При выборе модуля считывателя, для заведения карт действуйте по следующему алгоритму:

Завести карты в вызывные панели можно 2-мя способами:

1) При наличии считывателя TI-USB ввести карту можно через программу TI-Concierge. С помощью этой программы также можно сохранять, редактировать и переносить карты в другие панели или другой компьютер.

2) Через WEB интерфейс вызывной панели.

2.1. Если панель в **режиме сервера** (Конфигурация сети - Настройка регистрация – стоит флажок «Работать в режиме sip сервера»):

- Перейдите в раздел «Конфигурация» - «Вызов и Доступ» и нажмите кнопку «Ввести карту»

- Приложите карту

- Введите имя держателя карты и номер офиса в котором он базируется (одну из комнат раздела «Диспетчер устройств - 8001 Список устройств»)

- Нажмите «Ок»

- Нажмите «Подтвердить ввод карты»

2.2. Если панель в режиме клиента (флаг Конфигурация сети - Настройка регистраций - снят флажок «Работать в режиме sip сервера»):

Для того чтобы завести карту необходимо перейти в раздел «Конфигурация» → «Дополнительно» и нажать кнопку «по умолчанию». После этого выбрать тип сервера Астериск и указать собственный номер

Конфигурация	Дополнительно Конф	оигурация устро	йства		
 > Система > Дополнительно 	Номер участка		🗌 Зад	ействовать	
> Конфигурация сети	Номер здания		2 🔻	Ì	
 > Видео / Аудио > Менеджер 	Номер парадной здания				
 Центр отпечатков 	Номер выз. панели	8001			
История					
Выход из системы	Вызов в VTS ПК	00 • : 00 • 1	To 23 ▼ : 5	9 🔻 🔲 Включить	
	Поддержка номера здания	Включить	Выключит		
	Поддержка номера корпуса	Включить	Выключит	ь	
	Тип сервера	H500	•		
		Предупреждение	: устро <mark>йство</mark> г	ерезагрузится после изменения	этих настроек.
		По умолчанию	Обновить	Применить	

панели (8001 на фото). Нажать «Применить».

Нажмите F5 и зайдите в систему заново.

Перейдите в раздел «Конфигурация» → «Диспетчер устройств» и проверьте есть ли в первой вкладке устройство 8001. Если нет, то создайте его.

• True IP Вызывная панель Интерфейс v5 STI						
Конфигурация ≻ Система	Клиент выз. панели 8001-Cr	исок устройств Менеджер конфигураций				
	Основной	Номер выз. панели	How			
 > Диспетчер устройств 		8001				
Конфигурация сети	Добавить Очистить					
> Видео / Аудио						
> Менеджер						
> Центр отпечатков						
История						
Выход из системы						

Перейдите во вторую вкладку и создайте номера комнат (квартир, офисов, коротких номеров вп), на которые будут заводиться карты. Имя и фамилии указывать не нужно - они не пригодятся, тип реестра и

Конфигурация	лиент выз. панели 8001-Спис	сок устройств	Менеджер конфигураций				
> Система	Фамилия	Имя	Имя	Позиция клиента	Номер квартиры	Пароль открытия двери	Тип ре
Дистетуев усториств				#	9901	*****	put
> Конфигурация сети	Добавить Очистить						
> Видео / Аудио							
> Менеджер							
> Центр отпечатков							
История							
Выход из системы							
			1	Добавить			\square
				Фамилия			
				Имя			
				14			
				NWH			
				Короткий № ВП.			
				Пароль открытия двери			
				Записать пароль	•••••	1	
				Тип реестра	public		
]	
					Применить Отмена		

пароли так же менять не нужно.

В разделе «Конфигурация» → «Дополнительно» поменяйте тип сервера на VTNC. Нажмите «Применить».

Нажмите F5 и заново войдите в систему.

- Перейдите в раздел «Конфигурация» → «Система» → «Вызов и Доступ» и нажмите кнопку «Ввести карту»;
- Приложите карту;
- Введите имя держателя карты и номер офиса в котором он базируется (одну из комнат раздела «Диспетчер устройств 8001 Список устройств»)
- Нажмите «Ок»
- Нажмите «Подтвердить ввод карты».

	ызывная панел	Интерфейс v5	STI				
Конфигурация Система Дополнительно Конфигурация сети Конфигурация сети Видео / Аудио Менеджер Центр отпечатков История Выход из системы	Система Выз Время между срабатыванием реле замка Время работы реле замка Максимальное время открытой двери Код для открытия двери Код для TI-1SR Номер для вызова	ов и доступ 1 2 30 1 2 6000	Разговор	Системное время	Макет фасада	Конфигурация	
	Автоснимок	 Включить Выкли Считать карту По умолчанию Обн 	очить	нить			

Запись видео на сетевые регистраторы

В настоящее время True IP без нареканий работает с такими системами как Trassir, ITV | AxxonSoft, Линия, VideoNet, регистраторами Hikvision, RVI, Falcon Eye. Видео в цифровом формате в виде RTSP потока IP качества.

Для добавления регистраторов Hikvision, RVI и Falcon Eye достаточно выбрать автопоиск и добавить найденные устройства, далее следуя инструкции по настройки записи на ваш регистратор.

Техническую возможность 100% работоспособности с какой-либо видеозаписывающей системой уточняйте в службе поддержки True IP или у производителя с запросом «Возможность подключения камеры по RTSP потоку», как правило многие черно-китайские бренды и ребренды в России не реализуют эту возможность добавления камер.

Для всех остальных систем в ручную вписывается RTSP строчка:

На главный канал: rtsp://192.168.1.110:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

С авторизацией по ссылке: rtsp://admin:admin@192.168.1.110:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0

И дополнительный: rtsp://192.168.1.110:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

C авторизацией по ссылке: rtsp://admin:admin@192.168.1.110:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

Пример добавления камеры в ПО Линия:



На скриншоте видно как камера добавлена и имеет 2 потока, например первый 800х480 пишется в архив, второй 320х240 отображается в сетке камер и по нему же будет срабатывать программный модуль для детектора движения, что довольно упрощает работу процессора сервера. Для сравнительной характеристики 20 вызывных панелей с использованием детектора движения от ПО Линия потребует процессора серии i3 от Intel и 4гб оперативной памяти. Без использования детектора и на постоянной записи видео, вызывных панелей может быть больше в 2 раза на аналогичных характеристиках ПК под сервер.

Подключение к IP-камере							
	Найти камеры						
Протокол	RTSP 🔸						
Адрес	rtsp://admin:admin@192.168.1.110:554/cam/realmoni						
Порт	UDP O TCP						
Имя	admn Konupuon oto na ootunuu ha notou						
Пароль	попируем сюда ссылку на поток						
Источник	0 🔶 Тоже в ручную						
💽 Включ	💽 Включить второй поток						
Автоп	🔘 Автополучение ссылки						
RTSP rtsp://admin:admin@192.168.1.110:554/cam/realm							
🔘 Перек	🔘 Перекодировать источник						
Audio							
🔘 Автоп	🔘 Автополучение ссылки						
RTSP							
	Принять Отмена						

Во вкладке IP канала нажмите на кнопку настроить канал и откроется окно с настройками Подключение к IP камере.

На скриншоте показано как правильно добавлять потоки: Выбираем протокол: **RTSP.** В поле адрес добавляем ссылку главного потока с вызывной панели с авторизацией! Тип порта: **TCP.**

Для облегчения жизни сервера, поставьте галочку на использование второго потока и в ручную впишите ссылку на дополнительный поток, так же добавив после **rtsp:**// имя пользователя и пароль через знак :, и конечным значением будет знак @.

Пример добавления в ПО Trassir:



На всех версиях программного комплекса Trassir можно добавить вызывные панели по RTSP строчке, для этого на главном экране перейдем в раздел Настройки, в списке слева выбираем наш сервер и переходим в раздел Устройства, далее в IP устройства.

В нижней части экрана выбираем добавить в ручную и в списке производителей находим в самом низу тип RTSP, после чего откроется экран, тот который вы видите на скриншоте выше, сейчас добавлена вызывная панель без авторизации по RTSP (как в примере у Линии) Trassiry этого не требуется, в поле основной поток добавляем строчку на главный, субпоток - дополнительный. Можно субпоток оставить пустым, в этом случае отображаться в сетке камер и при индивидуальном просмотре будет только главный.

Заметки пользователя

Заметки пользователя

Контактная информация

Контактные данные монтажной организации:

True IP

Санкт-Петербург, 8 (812) 2411751 с 9:30 до 18:00 с пн по пт

sale@true-ip.ru - Отдел продаж (доб. номер 100)

support@true-ip.ru - Тех. поддержка (доб. номер 404)

kvk@true-ip.ru – Крыжановский Константин (директор по развитию)

Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.5е