

Системная клавиатура

Smartec STT-2405USB



Руководство пользователя

2017 г.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией перед началом эксплуатации изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Предупреждение

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ ИЗДЕЛИЕМ ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ Т.К. ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСТАВЛЯТЬ ЛЮБЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ СКВОЗЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ ИЛИ ДРУГИЕ ОТВЕРСТИЯ В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ.

Предостережение



ПОЯСНЕНИЯ ПО ГРАФИЧЕСКИМ СИМВОЛАМ



Символ вспышки молнии с острым наконечником в равностороннем треугольнике предостерегает пользователя, что внутри корпуса находятся неизолированные от "опасного для жизни напряжения" участки, где проходящий ток опасен для жизни.

Символ восклицательного знака, размещенный в равностороннем треугольнике, обращает внимание пользователя на важные указания в сопроводительной документации относительно эксплуатации и обслуживания этого изделия.

ОСТОРОЖНО! ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕИ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗНИКАЕТ РИСК ВЗРЫВА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ.



ЗАЯВЛЕНИЕ ПО СООТВЕТСТВИЮ СТАНДАРТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ (США)

Данное устройство соответствует Части 15 Правил ФКС. Эксплуатация возможна при двух следующих условиях: (1) Данное изделие не должно вызывать вредных помех, и (2) данное изделие должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут приводить к неправильной работе.

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЯЗИ США (FCC):

ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ПРОШЛО ТЕСТИРОВАНИЕ И ПО СВОИМ НОРМАМ СООТВЕТСТВУЕТ ЦИФРОВЫМ УСТРОЙСТВАМ КЛАССА "А" СОГЛАСНО ЧАСТИ 15 ПРАВИЛ FCC. ДАННЫЕ НОРМЫ РАЗРАБОТАНЫ, ЧТОБЫ ГАРАНТИРОВАТЬ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ГЕНЕРИРУЕТ, ИСПОЛЬЗУЕТ И МОЖЕТ ИЗЛУЧАТЬ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ВОЛНЫ И ЕСЛИ БУДУТ НАРУШЕНЫ УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТО ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОМЕХАМ В РАДИОСВЯЗИ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЖИЛОЙ ЗОНЕ ПРИВЕДЕТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОМЕХ, ТО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БУДЕТ ЗА СВОЙ СЧЕТ УСТРАНЯТЬ ТАКИЕ РАДИОПОМЕХИ

осторожно!

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОДИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЯМОГО ОДОБРЕНИЯ СТОРОНЫ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ЗА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ МОЖЕТ АННУЛИРОВАТЬ ПРАВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ. ДАННЫЙ КЛАСС ЦИФРОВОГО УСТРОЙСТВА СООТВЕТСТВУЕТ КАНАДСКОМУ СТАНДАРТУ ICES-003

ОСТОРОЖНО!

Это оборудование класса "А". При местном применении это устройство может стать причиной радиопомех, при возникновении которых пользователь будет должен принять меры по их устранению.



ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. Внимательно прочитайте эти инструкции.
- 2. Храните эти инструкции в доступном для вас месте.
- 3. Примите к обязательному исполнению все предупреждения.
- 4. Следуйте всем указаниям этой инструкции.
- 5. Запрещено эксплуатировать это устройство около воды.
- 6. Протирайте изделие только сухой материей.
- Запрещено перекрывать чем-либо любые вентиляционные отверстия в корпусе изделия. Производите монтаж изделия в соответствии с инструкциями производителя.
- 8. Запрещено монтировать изделие в непосредственной близости от любых источников тепла, таких как радиаторы отопления, обогреватели, камины или рядом с другими приборами, которые излучают тепло (включая усилители).
- 9. Если устройство оснащено полярной вилкой (вилкой, у которой один контактный штырь шире другого), такую вилку можно вставить в розетку только в одном фиксированном положении. Это применяется в качестве защитной меры. Если Вам не удается уставить вилку в сетевую розетку, попробуйте перевернуть вилку. Если же вилка и этой стороной не будет входить в розетку, то вызовите электрика, чтобы он заменил устаревший тип вашей розетки.
- 10. Расположите шнур питания так, чтобы вы не наступили на него нечаянно или не проткнули бы его случайно, особенно у основания сетевых вилок и мест, выхода шнура питания из изделия.
- 11. Используйте только вспомогательные принадлежности / аксессуары оговоренные самим производителем.
- 12. Используйте только те тележки, подставки, штативы, кронштейны или столы, которые рекомендованы производителем или входят в комплект поставки оборудования. Аккуратно перемещайте тележки/оборудование, чтобы избежать травм вследствие их опрокидывания.
- 13.С целью защиты устройства во время грозы, или если устройство не используется и остается без присмотра в течение длительного времени, отключайте устройство от сети питания.
- 14. Все виды технического обслуживания и ремонта должны производиться квалифицированными специалистами. Потребность в обслуживании возможна, если изделие будет каким-либо образом повреждено, например, если будет поврежден шнур питания или сетевая вилка, при попадании жидкости или падении посторонних предметов внутрь корпуса изделия, если это устройство попадет под дождь или в воду, или если оборудование не работает нормально или его уронили на пол.
- 15. ВНИМАНИЕ! ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПРОИЗВОДИТЕ КАКИХ-ЛИБО РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ УСТРОЙСТВА, КРОМЕ ТЕХ, ЧТО УКАЗАНЫ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ.
- 16. Используйте только сертифицированный / внесенный в перечни источник питания класса 2.



СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1 – Введение	6
1.1 Технические характеристики	6
1.2 Содержимое упаковки	7
1.3 Необходимые монтажные приспособления	7
1.4 Разъемы	8
Глава 2 — Установка и настройка	9
2.1 Система управления купольными камерами Fastrax с USB	9
Подключение клавиатуры к ПК по USB (на примере клиентского ПО NC Titanium)	10
2.2 Основные настройки системы управления купольными камерами Fastrax	13
2.3 Конфигурация с видеорегистратором	14
2.4 Конфигурация с видеомультиплексором	15
2.5 Конфигурация с ведущей и ведомой клавиатурами	16
2.6 Оконечная нагрузка	18
2.7 Настройка DIP-переключателей клавиатуры	19
ГЛАВА 3 – Настройка системной клавиатуры	200
3.1 Меню «Configuration»	20
Смена пароля пользователя	20
Смена пароля администратора	21
3.2 Сеть	21
Baud Rate / Скорость передачи данных	21
Com Ports / Коммуникационные порты	21
USB	22
MUX Config / Конфигурация видеомультиплексора	22
Настройка ведомых клавиатур:	26
Меню ведомой клавиатуры	26
3.3 Камера	26
3.4 Время / Дата	27
3.5 Сигналы тревоги	28
3.6 ЖК-дисплей	28
3.7 Банк данных	28
3.8 Выполнение инициализации	29
3.9 Информация	29
3.10 Время удержания	29
Глава 4 – Настройка ведомой клавиатуры	30
Глава 5 — Подключение к системе с видеорегистратором	31
5.1 Подключение к системе с одиночным видеорегистратором	31
Глава 6 – Работа с клавиатурой	34
6.1 Блокировка / Разблокировка клавиатуры (Скрытая команда)	34
6.2 Управление видеомультиплексором	34
6.2.1 Выбор видеомультиплексора	34
6.2.2 Выбор купольной камеры	34
6.3 Резюме по органам управления клавиатурой	35
6.3.1 Описание клавиш для работы с купольной РТZ камерой	36
6.3.3.1 Описание клавиш для работы с видеорегистратором [Протоколы DVR1- D	VR4, PC-DVR]38



6.4 Протокол DVR 5 для видеорегистратора версии 3.1.0 и далее	41
Приложение А - Описание функционирования клавиш USB-клавиатуры	49
Приложение В – Описание функционирования "быстрых" клавиш	51
Приложение С – Устранение неисправностей	53
Приложение D - Спецификации	54



ГЛАВА 1 – Введение

1.1 Технические характеристики

С помощью системной клавиатуры STT-2405U вы можете осуществлять дистанционное (RS-485) управление купольными камерами и функциями устройств, таких как видеомультиплексоры, видеорегистраторы и т.д. Комбинация из 4-х клавиатур и 5 видеомультиплексоров образует малую матричную систему (64х4), если воспользоваться их функциями дистанционного управления и функциями макропрограммирования. Для этого можно использовать:

- Джойстик с регулируемой скоростью управления поворотом/наклоном камер и функцией zoom.
- Поворотный переключатель и кольцо (Jog/Shuttle) для удобства просмотра видеоархива регистраторов в режиме паузы и ускоренной перемотки вперёд/назад.
- Доступ к меню камер и вызов запрограммированных предустановленных позиций, маршрутов сканирования и туров.
- Клавиатура поддерживает двухуровневые пароли администратора и пользователя для обеспечения большей безопасности.
- Возможность управления до 254 купольными камерами, включая 64 купольные камеры с режимом Alarm (передача сигнала тревоги).
- Управление по USB-интерфейсу.
- Управление видеомультиплексорами (макс. 255) и видеорегистраторами (макс.99) с каждой клавиатуры вне зависимости от режима - Ведущая или Ведомая это клавиатура.
- Используя 3~5 видеомультиплексоров и 4 клавиатуры можно создать 32~64х4 матричную систему.
- К Ведущей клавиатуре можно подключать до 3-х Ведомых клавиатур того же типа.
- Часы реального времени, работающие от встроенной аккумуляторной батареи, с отображением на ЖК-дисплее текущего времени.
- В энергонезависимую память клавиатуры можно загружать запрограммированные данные с 2-х купольных камер, а позднее по выбору их можно выгружать в новую устанавливаемую камеру.
- Управление камерами с идентификаторами (ID) до 3999.
- Диапазон поиска камер на линии RS-485: до 32, до 254, до 3999.





Рис. 1 – Типовая конфигурация системы

1.2 Содержимое упаковки

Упаковка содержит следующие позиции:

Описание	Кол-во
Клавиатура STT-2405USB	1
Инструкция по эксплуатации	1
Импульсный источник электропитания 12 В пост. тока.	1
Коммутационная коробка	1
Соединительные кабели	1

1.3 Необходимые монтажные приспособления

Для того чтобы установить и подключить системную клавиатуру вам не потребуются специальные монтажные приспособления. Обращайтесь к руководствам по монтажу относительно другого оборудования, которое будет использоваться в вашей системе.





Разъем	Назначение
RS232	RS232: подключение DVR/ обновление
DOME2	RS485: Купольная камера / DVR / Мультиплексор / Ведомая клавиатура
DOME1	RS485: Купольная камера
USB	Разъем подключения к ПК по USB
DC12V	Подключение блока питания



Глава 2 — Установка и настройка

2.1 Система управления купольными камерами Fastrax с USB





Подключение клавиатуры к ПК по USB (на примере клиентского ПО NC Titanium)

Для использования USB-клавиатуры необходимо провести следующие операции по ее установке.

- 1) Подключить шнур питания к клавиатуре.
- 2) Подключить клавиатуру к компьютеру с помощью USB-кабеля. Необходимо будет установить драйвера USB. Драйвер поставляется на компакт-диске, он также доступен на веб-сайте производителя.(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm, последняя, прошедшая проверку версия - «2.08.24 WHQL Certified»)

Затем кклавиатура определится в списке устройств, как показано ниже.



Если до этого прошивка USB-клавиатуры обновлялась, необходимо отключить USB-кабель, а затем подать питание на клавиатуру и вновь подключить USB-кабель.

3) Настройки режима USB клавиатуры.



USB : ВКЛ. (ON) (Только режим USB клавиатуры (управление клиентским ПО), работа в режиме ведущей клавиатуры) USB : ВЫКЛ. (OFF)

(Обычный режим работы клавиатуры: DOME1/DOME2/RS232 и поддержка ведомых клавиатур).

4) Для работы необходимо будет установить клиентское ПО - NC Titanium. NC Titanium также поставляется на компакт-диске. Затем необходимо будет запустить клиентское ПО.



пользователя и пароль: "admin".

- Вход в систему: Начальный идентификатор





- Далее необходимо нажать на меню «N» и перейти в Параметры системы (System Setup)

2121CM 2610h			
	Discovery Schedule Discovery	sk Layout Emap	Sequence
E New Group	IP Device		Apply
E Channel Sequence	[≰] (Model Name Name ≰ matin 107-3211 NDT-321100070 ∭ maths-S113J(NB,HNS-S113JNBA ∭ maths-S113J(NB,HNS-S113JNBA	MAC, Address P Add 91/06EF 00:07:06:17:06:EF 192.168, R3ACDE4 AC:DE:48:DD:10:34 192.168,	ress Version 30 241 i 169., . 1, 8, 6 - T3 - release 90, 230, 169., . 2, 1, 1 - T2 - release
	CH Name 02 02 03 04 05 05 06 06 06 06 07 06 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	IP Address UR	L Address

- Здесь создается новая группа, в которую добавляется камера.

NC TITANIUM				× □ - [🕗]
	Live1	Live2 💽 Playba	ack 🕞 Dev. Playback	🛢 Emip 🚺 🔵 Even
E Device (1)		🗑 🤛 📣 🗞 🖛 🔿	🗭 🧕 ଟ କାତ ସା କା	- Gi
	сн 1	📀 сн 2	📀 СН З	🛇 СН 4 🔇
🐼 Channel Sequence				
⊨ 👺 Layout Sequence └ 🛧 Favorite				
	СН 5	📀 СН 6	📀 СН 7	📀 СН 8 🕺 🔇
S PTZ S Event	18			
$ \begin{array}{c} $	СН 9	♥ CH 10	♥ CH 11	👁 СН 12
PAN Speed 4				
TILT Speed 4				
	CH 13	😵 СН 14	📀 СН 15	🛇 CH 16 🛛 🔇
Preset 1 ()				

- Далее можно подтвердить добавление камеры. Затем можно настроить джойстик.



🛄 Enable Plug) & Play	
СОМ	СОМ5	1
Baud rate	9600	
Stop bit(s)	1	
Data bits	8	
Parity	None	

- Необходимо задать порт связи и нажать на кнопку соединения «connect» - Настройки по умолчанию: Скорость передачи данных (Baud rate)(9600) / Стоп-бит (Stop bit)(1) / Количество битов данных (Data bit)(8) / Без проверки четности (Parity(None))

5) Далее: Можно организовать управление клиентским каналом.

NO. + **САМ**: Выбор (номера) клиентского канала. Также можно подключиться для управления камерой.



2.2 Основные настройки системы управления купольными камерами Fastrax



Рис. 1 – Общая схема подключения



2.3 Конфигурация с видеорегистратором



Рис. 3 – Схема подключений с видеорегистратором



2.4 Конфигурация с видеомультиплексором



Рис. 4 – Схема подключений с видеомультиплексором



2.5 Конфигурация с ведущей и ведомой клавиатурами



Рис. 5 – Соединение ведущей и ведомых клавиатур

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подключите порт DOME1 всех ведомых клавиатур к порту DOME2 ведущей клавиатуры и задайте DIP-переключатели 1 и 2 как показано на рисунке выше.



На	астройка ведущей клавиатуры	Настройка ведомой клавиатуры
1.		1.
	Network 1.Baud Rate 2.Com Ports 3.USB : ON 4.Mux Config 5.Set Slave KBD Save and Exit	Двухрядный переключатель 8 на S1 - в положении ВКЛ. ("ON").
2.		2.
	Com Ports 1.Dome1 : Dome 2.Dome2 : KBDTRI(or KBDDUP) 3.RS232 : Don't care Save and Exit	Network 1.Keyboard ID : 01 2.BPS : 9600 Save and Exit
3.		
	Set Slave KBD 1.Slave KBD: ON 2.MUX Cont : ON 3.DVR Cont : ON 4.Dome Menu: ON 5.Slave KBD Unit Save and Exit	
4.		
	Slave KBD Unit 1.Slave ID1: ON 2.Slave ID2: OFF 3.Slave ID3: OFF Save and Exit	
		ПРИМЕЧАНИЕ: При включении связи по USB ("USB ON") работа ведомых клавиатур не поддерживается



2.6 Оконечная нагрузка

Устройства, расположенные в начале и конце линии передачи данных (поворотные камеры, системная клавиатура) должны иметь оконечную нагрузку (Termination), которая активируется DIP-переключателем. Без включения оконечной нагрузки могут возникнуть ошибки при передаче данных телеметрии. Общая длина кабеля RS-485 для поддержания связи в этой схеме не должна превышать 1.2 км. На рисунке ниже представлена информация по включению оконечной нагрузки купольных камер и системной клавиатуры.



Рис. 6 – Включение оконечной нагрузки



2.7 Настройка DIP-переключателей клавиатуры

Включение оконечной нагрузки ведущей и ведомой клавиатур: Установите переключатели согласно требуемой конфигурации.



Рис. 7 DIP-переключатели клавиатуры

N⁰	Установка	Описание
1	ON / Вкл.	Оконечная нагрузка линии DOME1
	OFF / Выкл.	
2	ON / Вкл.	Оконечная нагрузка линии DOME2
	OFF / Выкл.	
3~6	OFF / Выкл.	Запасной
7	ON / Вкл.	Обновление ПО - Вкл.
	OFF / Выкл.	Обновление ПО - Выкл.
8	ON / Вкл.	Ведомая клавиатура
	OFF / Выкл.	Ведущая клавиатура

Таблица 1 – Установка переключателя S1



ГЛАВА 3 – Настройка системной клавиатуры

Для входа в меню клавиатуры, удерживайте кнопку CTRL и нажмите MENU (CTRL+MENU):

MAIN MENU 1.Configuration

Прокрутка позиций меню - джойстиком вверх или вниз.

Вход в подменю – наклон джойстика вправо.

Изменить значение параметра меню - поворот ручки джойстика.

- MAIN MENU
- 1.Configuration
- 2.Network
- 3.camera
- 4.Time/Date
- 5.Alarm
- 6.LCD
- 7.Data Bank
- 8.Initialization
- 9.Information
- 10.Hold time:005s
- Save and Exit

3.1 Меню «Configuration»

1. Кеу beep: ON / Звук	ON / Вкл: Внутренний динамик клавиатуры будет	
клавиатуры: Вкл.	издавать звук при нажатии клавиш.	
	Позиция OFF / Выкл. – Отключает функцию	
	автоматической блокировки клавиатуры. 15Min,	
2 Kov lock: OEE / Enormonya	30Min, 60Min – После истечения заданных	
	периодов времени, клавиатура будет	
клавиатуры. Быкл.	автоматически заблокирована. Чтобы заново	
	начать работу с клавиатурой пользователю	
	потребуется ввести логин и пароль.	
3 S-Range: 32 / Пиапазон	Диапазон сканирования: 32, 254, 3999 – поиск	
	купольных камер на линии RS-485 до	
сканирования. 52	установочного номера.	
4. Chg User PW / Смена пароля	Войти в подменю для смены пароля	
пользователя	пользователя.	
5. Chg Admin PW / Смена пароля	Войти в подменю для смены пароля	
администратора	администратора.	
6. Rescan dome / Повторное	Осуществляется повторное сканирование	
сканирование купольных камер	подключенных купольных камер.	
Save and Exit / Сохранить и	Сохранить измененные параметры настроек и	
выйти	вернуться в предыдущее меню.	

Смена пароля пользователя

Current PW : XXXX NEW PW : YYYY Confirm PW : YYYY Save and Exit

На этом экране можно изменить пароль пользователя.

Необходимо ввести 4 цифры пароля и нажать кнопку ввода **ENTER**. Пароль по умолчанию 1111. Пользователю запрещено настраивать или программировать клавиатурный контроллер или купольную камеру.



Current PW : XXXX NEW PW : YYYY Confirm PW : YYYY Save and Exit

На этом экране можно изменить пароль администратора.

Необходимо ввести 4 цифры пароля и нажать кнопку ввода **ENTER**. Пароль по умолчанию 9999.

ПРИМЕЧАНИЕ: Пароль администратора по умолчанию вводится комбинацией [9] 9 [9] 9 + ENTR .

Пароль пользователя по умолчанию вводится комбинацией [] [] [] + ENTR Если вы забыли свой пароль, свяжитесь с обслуживающей организацией или с дистрибьютором.

3.2 Сеть

1. Baud Rate /	Вход в подменю настройки скорости передачи данных.
Скорость передачи	
данных	
2. Com Ports /	
Коммуникационные	Вход в подменю настройки коммуникационных портов.
порты	
3. USB	Включение/выключение режима работы по USB.
4. MUX Config /	Задается конфигурация видеомультиплексора.
Конфигурация	
видеомультиплексора	
5. Set Slave KBD /	Выбирается при необходимости использования ведомой
Задать ведомую	клавиатуры.
системную	
клавиатуру	
Save and exit /	Сохранить измененные параметры настроек и вернуться
Сохранить и выйти	в предыдущее меню.

Baud Rate / Скорость передачи данных

Baud Rate
1.Dome1 : 9600
2.Dome2 : 9600
3.RS232 : 9600
Save and Exit

Com Ports / Коммуникационные порты

Com Ports
1.Dome1 : DOME
2.Dome2 : NONE
3.RS232 : NONE
Save and Exit



ΠΟΡΤ	Скорость передачи данных	Параметры
DOME1	2400~38400	None/Dome/DVR5 (Нет/Купольная камера/Видеорегистратор)
DOME2	2400~38400	None/Dome/DVR1-5/PC-DVR/ KBDDUP/KBDTRI/AUX IN (Нет/Купольная камера/Видеорегистратор1- 5/Видеорегистратор-PC/ KBDDUP/KBDTRI/AUX IN)
RS232	2400~38400	None/DVR1-5/PC-DVR/AUX IN (Нет/Видеорегистратор1- 5/Видеорегистратор-PC/AUX IN)

КВDDUP: Клавиатура + Видеомультиплексор с дуплексным режимом. КВDTRI: Клавиатура + Видеомультиплексор с триплексным режимом. AUX IN: Отправка внешних команд на порт Dome1 (Только для протоколов FASTRAX и PELCO)

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда на порту управления выбран протокол видеорегистратора, то стальные порты будут отображать тот же протокол управления.

Чтобы применить номер протокола видеорегистратора на другой порт, в первую очередь измените текущий выбор протокола видеорегистратора к состоянию None / нет.

USB

3.USB : ON

3.USB : OFF

Меню	Состояние	Параметры
	вкл. (ON)	Клиентская клавиатура : Работа только по USB (работа других портов и ведомой клавиатуры не поддерживается)
036	ВЫКЛ. (OFF)	Обычный режим работы клавиатуры : Dome1/Dome2/RS232 (Работа по USB-порту не поддерживается)

MUX Config / Конфигурация видеомультиплексора

Это подменю позволяет задавать параметры настройки переключения камер видеомультиплексора, когда происходит выбор камеры наблюдения с помощью нажатия комбинации **NO** + **CAM**. Используя 5 видеомультиплексоров и 4 клавиатуры, можно инсталлировать до 64 камер наблюдения. Такое решение равнозначно установке матричной системы 64входа х 4выхода. Каждый из четырех пользователей сможет просматривать одну из 64 камер наблюдения на своем собственном дополнительном мониторе.



Данное меню предназначено для функции каскадного подключения, если осуществляется двухуровневая инсталляция видеомультиплексоров. Два уровня означают, что дополнительные выходы мультиплексоров первого уровня подключены к видеовходу мультиплексора второго уровня.

Чтобы отобразить выбранную камеру на дополнительном выходе видеомультиплексора второго уровня нажмите **NO** + **CAM**.

MUX Channel / Каналы видеомультиплексора: NO (не используется), 16, 28, 32, 48, 64 – Выбор количества каналов видеомультиплексора.

При выборе желаемого номера камеры автоматически выбирается требуемый видеомультиплексор согласно заданным установкам, как показано на Рис. 8 ниже. Если конфигурация будет отличаться от установок по умолчанию, то вы можете индивидуально задать требуемые параметры.

Set MUX A / Задать видеомультиплексор уровня А

Cam<-	MUX	In	Out	
0001	001	01	01	

MUX.Cam / Камера	Идентификатор (ID) купольной камеры
видеомультиплексора:	
MUX / Видеомультиплексор:	Идентификатор (ID) видеомультиплексора.
In:	Используемый видеовход видеомультиплексора А
Out:	Номер дополнительного выхода видеомультиплексора (01: ведущая клавиатура, 02: ведомая клавиатура 1, 03: ведомая клавиатура 2, 04: ведомая клавиатура 3).

Джойстиком влево/вправо перемещайте курсор по колонкам Cam / Камера,

MUX/Видеомультиплексор, In / Вход

Чтобы менять значения, вращайте ручку джойстика.

Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку CTRL или ESC.

Чтобы сохранить данные, передвиньте джойстик вправо на пункт "Save and Exit" в MUX Config.

Чтобы удалить номер камеры нажмите OFF.

Set MUX B / Задать видеомультиплексор уровня В

Cam<-	MUX	In	Out	
0001	005	01	01	

MUX.Cam / Камера	Идентификатор (ID) купольной камеры.
видеомультиплексора:	
MUX /	Идентификатор (ID) видеомультиплексора.
Видеовидеомультиплексор:	
	Номер видеовхода подключенного от
In:	дополнительного выхода видеомультиплексора
	первого уровня.



	Номер дополнительного выхода
Out	видеомультиплексора (01: ведущая клавиатура, 02:
Out.	ведомая клавиатура 1, 03: ведомая клавиатура 2,
	04: ведомая клавиатура 3).

Например:

Если количество видеоканалов системы мультиплексоров будет 64: Нажатие комбинации **64+САМ** сработает в нижеуказанном порядке:

Cam<-	MUX	In	Out
0064	004	16	01

MUX А / Видеомультиплексор уровня А: Видеомультиплексор 04 отобразит камеру (ID=64) видеовхода 16 на дополнительный выход 1.

Cam<-	MUX	In	Out
0064	005	13	01

МUX В / Видеомультиплексор уровня В: Видеомультиплексор 05 отобразит камеру (ID=64) видеовхода 13 на дополнительный выход 1.





64 камеры в системе

48 камер в системе



Настройка ведомых клавиатур:

Set Slave Kbd
1.Slave KBD : OFF
2.MUX cont : OFF
3.DVR cont : OFF
4.Dome Menu : OFF
5.Slave KBD Unit
Save and Exit

В данном разделе меню выполните настройку системной клавиатуры в качестве управляющей несколькими ведомыми клавиатурами, видеорегистраторами и т.д.

1. Slave KBD / Ведомая клавиатура	ON / Вкл: С ведомой клавиатуры можно управлять оборудованием, которое подключается к ведущей клавиатуре.
2. MUX control / Управление	ON / Вкл: Разрешен доступ в меню настроек
видеомультиплексором	видеомультиплексора с ведомой клавиатуры.
3. DVR control / Управление	ON / Вкл: Разрешен доступ в меню
видеорегистратором	видеорегистратора с ведомой клавиатуры.
4. Dome Menu / Меню	ON / Вкл: Разрешен доступ в меню поворотных камер
купольной камеры	с ведомой клавиатуры.
5. Меню ведомой	Осуществляется вход в подменю настроек ведомой
клавиатуры	клавиатуры.
Save and Exit / Сохранить и	Сохранение измененных параметров настройки и
ВЫЙТИ	возврат в предыдущее меню.

Меню ведомой клавиатуры

Чтобы активировать ведомые клавиатуры, задайте положение ON / Вкл.

```
Slave KBD Unit
1.slave ID1 : OFF
2.slave ID2 : OFF
3.slave ID3 : OFF
Save and Exit
```

3.3 Камера

Cam<-	PR	PT	BR
0001	F2E	D1	9600

Cam / Камера:	Идентификатор (ID) камеры
PR:	Протокол: F2(Fastrax), F2E, P-D (PELCO-D), P-P (PELCO-P)
PT:	Порт: D1 (DOME1), D2 (DOME2)
BR:	Скорость передачи данных

До 64 камер наблюдения в списке настроек. Камера может иметь идентификатор (ID) до значения 3999.



Если опцию «Alarm Check / Проверять сигнал тревоги» установить в положении ON / Вкл., то настройки управления камерой будет задаваться автоматически после того, как клавиатура произведет проверку связи с камерой при первом включении в сеть питания или после выполнения функции сканирования купольной камеры.

Параметры протокола F2E не могут быть изменены.

Чтобы добавить другую камеру выполните следующие действия:

1. Выберите курсором чистую строку (- - -) с помощью перемещения джойстика вниз или вверх.

2. Поверните ручку джойстика по часовой стрелке, сразу отобразится следующий номер камеры или нажмите номер камеры и клавишу **САМ**, если этот номер камеры ещё не определен. Отобразится номер камеры.

3. Задайте соответствующий протокол и порт двигая курсор <- с помощью джойстика.

Опция проверки сигнала тревоги в положении ON / Вкл. активна только для протоколов P-D (PELCO-D) и P-P (PELCO-P).

4. Задайте соответствующую скорость передачи данных телеметрии для камеры.

5. Чтобы добавить новую камеру повторите вышеуказанные шаги 1-4.

6. Чтобы сохранить настройки и выйти в предыдущее меню нажмите кнопку CTRL.

7. Для изменения настроек повторите вышеуказанные шаги 2-6 после выбора желаемого номера камеры.

Чтобы удалить сохраненную камеру нажмите **OFF**.

Чтобы выйти из этого подменю без сохранения настроек нажмите ESC.

Примечание:

Скорость передачи данных протокола F2E равна значению заданному в "Set Baud Rate" меню.

Если клавиатура, у которой опция «Alarm Check / Проверять сигнал тревоги» будет находиться в положении OFF / Выкл., то меню настройки камер отобразит пропуски после первого подключения к питанию. В этом случае настраивайте все камеры вручную, согласно вышеуказанной процедуре.

3.4 Время / Дата

TIME/DATE		
1.Dispaly	:ON	
2.Year	:2007	
3.Month	:JUL	
4.Day	:02 MON	
5.Hour	:12	
6.Minute	:20	
Save and Exi	t	

Задайте значения Time / Date (Время и Дата) для клавиатуры.



3.5 Сигналы тревоги

	Alarm
1.Check	:ON
2.Beep	:ON
Save and	Exit

1. Alarm Check / Проверять сигнал тревоги	При установке в положение ON / Вкл., системная клавиатура будет выполнять проверку сигналов тревоги от камер по линии RS-485, а каждый порт может быть соединен с 32 купольными камерам. Если задать положение OFF / Выкл., то клавиатура не будет выполнять проверку сигналов тревоги и каждый порт может быть соединен со 128 купольными камерами.
2. Alarm Beep / Зуммер	ON / Вкл клавиатура будет подавать звуковые сигналы
сигнала тревоги	при обнаружении сигналов тревоги.
Save and Exit /	Сохранение измененных параметров настройки и возврат
Сохранить и выйти	в предыдущее меню.

ПРИМЕЧАНИЕ: При настройке более 64 камер на один порт подключения камер, параметр Проверки сигнала тревоги (Alarm Check) следует отключить (положение OFF).

3.6 ЖК-дисплей

LCD	
1.Bright	:03
2.Backlight	:ON
Save and Exit	

- Contrast / Контрастность: 01~12

- Backlight / Подсветка: ON/OFF

3.7 Банк данных

	Data Bank 1:Download-> 2:Download-> Exit(ESC)	Функция банка данных позволит вам загружать запрограммированные данные от выбранных камер наблюдения и выгружать сохранные данные с клавиатуры в выбранные камеры.	
	Data Bank 1 065.5%	Чтобы выполнить загрузку данных наклоните джойсти вправо.	ик
	Data Bank 1 Download OK	Если загрузка произведена успешно, нажмите кнопку ENTER.	
	Data Bank 1 Download Error	Если загрузка не будет завершена, нажмите кнопку ENTER .	
	Data Bank 1: 0001E 2: Download->	После завершения загрузки, на экране отобразится следующая информация.	
2	Smallec		2

28

Для выгрузки данных, выберите Upload / Выгрузить нажмите на джойстик по направлению вправо. Чтобы удалить сохраненные данные, выберите Clear Data / Очистить данные и наклоните джойстик вправо.

```
Data Bank 1
Upload
Clear Data
Exit(ESC)
```

3.8 Выполнение инициализации

Чтобы выполнить инициализацию клавиатуры, выберите опцию Initialization / Сброс в заводские установки.

> MAIN MENU 8.Initialization

3.9 Информация

Отображение основной версии прошивки испо клавиатуры и версии программируемой пользователем вентильной матрицы.

3.10 Время удержания

Если идентификатор (ID) купольной камеры ведущей клавиатуры будет такой же, как у ведомой клавиатуры или одного из устройств "AUX IN / Дополнительный вход" (порт DOME2), то в течение времени удержания, после того как с ведущей клавиатуры началось управление купольной камерой, ведомая клавиатура и устройство из режима "AUX IN / Дополнительный вход" (порт DOME2) не смогут управлять данной камерой.

INF (Infinite) / Бесконечно	У пользователя ведомой клавиатуры нет прав управлять купольной камерой, которая выбрана пользователями ведущей клавиатуры.
~ 200 сек. После окончания времени удержания, можно будет управлять купольной камерой с ведомой клавиатуры.	

Если идентификатор (ID) купольной камеры ведущей клавиатуры будет отличаться от идентификатора (ID) ведомой клавиатуры или одного из устройств "AUX IN / Дополнительный вход" (порт DOME2), то параметр «Время удержания» не будет сказываться на управлении камерой.

у пользователя ведомой клавиатуры нет прав управлять купольной камерой, которая выбрана пользователями ведущей клавиатуры.	
После окончания времени удержания, можно будет управлять купольной камерой с ведомой клавиатуры.	
ł	

ользуемой	Inform
	1.Version: x

ARE YOU SURE?

ENTER OR ESC

Information		
1.Version:	x.xx	
2.FPGA	: xx	
Exit(ESC)		

MAIN MENU

9.Hold time:005s

.



Глава 4 – Настройка ведомой клавиатуры

Сперва выполните настройку ведущей клавиатуры:

1. Положение 8-го DIP-переключателя S1 установите в положение "OFF".

2. Нажмите CTRL+MENU. Задайте установку "ON / Вкл." для ведомой клавиатуры.

Network / Сеть ► Set Slave KBD / Задать ведомую клавиатуру ► Slave KBD / Ведомая клавиатура: ON / Вкл.

Network / Сеть ► Set Slave KBD / Задать ведомую клавиатуру ► Slave KBD Unit / Ведомые клавиатуры: ON / Вкл. для дополнительных ведомых клавиатур.

Настройка ведомой клавиатуры должна выполняться следующим образом:

- 1. Положение 8-го DIP-переключателя S1 установите в положение "ON".
- 2. Если вы выполните все соединения правильно и включили питание ведомой клавиатуры, то вы увидите следующий экран:

Ver x.x Slave1	
Password · xxxx	

← Текущий идентификатор (ID) устройства = 1

← Для администратора паролем по умолчанию является **9999**, для пользователя **1111**.

Not connected

- Ведомые клавиатуры не подключены к ведущей

3. Нажмите CTRL+MENU.

Задайте идентификатор ведомой клавиатуры на значение 01.

MAIN MENU
1.Configuration
2.Network
3.LCD
4.Initialization
Exit(ESC)

1.Key Beep : ON 2.key Lock : OFF 3.Chg User PW 4.Chg Admin PW Save and Exit

Configuration

Network				
1.Keyboard ID : 01				
2.BPS:9600				
Save and Exit				

LCD				
1.Contrast :03				
2.Backlight :ON				
Save and Exit				

ПРИМЕЧАНИЕ: Скорость передачи данных (Baud rate) ведомой клавиатуры неизменна и составляет 9600 бит/с



Глава 5 — Подключение к системе с видеорегистратором

5.1 Подключение к системе с одиночным видеорегистратором

Порядок подключения к видеорегистратору.



1. Подключить кабель RS232 к разъему RS-232 видеорегистратора и разъему RS232 клавиатуры. (Такое подключение позволяет удаленно управлять видеорегистратором с клавиатуры)

- 2. Порядок настройки клавиатуры.
 - А. Включить клавиатуру
 - В. Ввести пароль (пароль по умолчанию: 9999)
 - С. Перейти в меню клавиатуры, используя комбинацию клавиш CTRL + MENU.
 - D. В разделе настройки сети Network задать следующие параметры:

Set Baud Rate	Com Ports
Dome1 : 9600 Dome2 : 9600 RS232 : 9600	Dome1 : Dome Dome2 : AUX IN RS232 : DVR1-DVR4

3. Порядок настройки видеорегистратора:



А. Нажать "ОК", отобразится следующий экран:





В. Выбрать строку системной информации "System Information" в системном меню и изменить идентификатор устройства UNIT ID.



С. В меню устройств Device выбрать тип устройства – камера "Camera". Идентификатор устройства задается в пределах от 1 до 99. В качестве идентификатора устройства нельзя использовать цифру «0».

Camera	On/Off	Title	PTZ Device	ID
1	On	CAM1	None	
2	On	CAM2	None	
3	On	САМЗ	None	
4	On	CAM4	None	
[1 – 4	5 - 8 9 - 12	13 - 16	

D. Задать параметры камеры в поле PTZ-устройства и идентификатора "ID". После задания параметров PTZ выбрать RS232/RS485, а затем ввести параметры как в таблице ниже.

	Baud Rate	Parity	Data	Stop	Usage
RS232	9600	None	8	1	External Modern
R\$485	57600	None	8	1	Remote Control

RS232/RS485	Baud Rate/ Скорость передачи данных	Parity / Четность	Data/ Бит данных	Stop / Стоп- бит	Usage / Функция
RS232	9600	None	8	1	Remote Control / Удаленное управление
RS485	9600	None	8	1	PTZ Contro / Управление PTZ-



					устройствомІ
--	--	--	--	--	--------------

- 4. После задания параметров в разделах Unit ID, Camera и RS232/RS485 фактическая настройка купольной камеры завершена. Прочие параметры настройки необходимо задавать в соответствии с информацией в руководстве пользователя видеорегистратора.
- 5. На клавиатуре нажать цифру, соответствующую идентификатору оборудования на видеорегистраторе. Затем нажать кнопку видеорегистратора и настроить идентификатор устройства для клавиатуры.
- 6. Следует проконтролировать, появились ли на экране какие-либо изменения после нажатия кнопки на клавиатуре для базовой проверки настройки системы. Если никаких изменений не появилось, следует проверить подключение кабелей и параметры настройки.



Глава 6 – Работа с клавиатурой

6.1 Блокировка / Разблокировка клавиатуры (Скрытая команда)

Для предотвращения несанкционированного использования и блокирования системной клавиатуры введите комбинацию **777+ENTER**. Повторное нажатие комбинации **777+ENTER** в тот момент, когда клавиатура заблокирована, приведет к открытию экрана для ввода пароля. Если будет введен верный пароль, то системная клавиатура вернется к нормальной работе.

Если выключить, а затем включить питание блокированной клавиатуры, то появится запрос на ввод пароля. После ввода верного пароля контроллер клавиатуры вернется к своей нормальной работе.

Примечание:

Если вы забыли ваш собственный пароль, то выключите контроллер клавиатуры и обратитесь к вашему дистрибьютору, поставщику оборудования.

6.2 Управление видеомультиплексором

Использование видеомультиплексора дает возможность применять камеры различных типов в системе видеонаблюдения: одновременно можно использовать и купольные, и обычные камеры.

Клавиши **PIP**, **2x2**, **3x3**, **4x4**, **ZOOM**, **SET** и т.д. используются для управления видеомультиплексором. Полное описание соответствия кнопок системной клавиатуры, функций мультиплексора и вход в меню настроек приведены в таблице ниже.

6.2.1 Выбор видеомультиплексора

Введите идентификатор (ID) видеомультиплексора **No.+ MUX**. Например, если адресом устройства является 12, то нажмите комбинацию **1 2 + MUX**, чтобы управлять 12-м видеомультиплексором.

Дуплексные модели: Нажмите клавишу **MACRO/MENU**, чтобы войти в меню настройки видеомультиплексора. Удерживайте в нажатом состоянии клавишу **ENTER** в то время как выполняете просмотр и изменение настроек, пользуясь джойстиком. (**ENTER+Джойстик**).

Триплексные модели: Наклоните **Джойстик** вверх с одновременно нажатой клавишей **ENTER** (комбинация **ENTER+Джойстик)** для входа в меню видеомультиплексора. В меню можно будет работать подобно тому, как вы работаете с мышью компьютера. Поворот ручки по часовой стрелке будет означать то же самое действие, что и кнопка подтверждения ввода (**SET**) видеомультиплексора. Поворот ручки против часовой стрелки будет означать то же самое, что и нажатие клавиши (**ESC**) на видеомультиплексоре.

6.2.2 Выбор купольной камеры

Выбор камеры (No.+ CAM)

При данном типе подключения можно управлять всеми функциями камеры с клавиатурного контроллера (при условии, что камера, к которой осуществляется подключение, является



купольной).

Просмотр камеры в полноэкранном режиме: Идентификатор (ID) видеомультиплексора No.+MUX, затем выбор видеовхода мультиплексора No.+MAIN).

Выбрав номер камеры и, затем нажав Main / Главный экран, вы сможете выбирать камеры в диапазоне от 1 до 16. Выбранная камера появляется в полноэкранном режиме на мониторе и будет находиться под вашим управлением, если это поворотная камера.

Изображение на дополнительном Spot-мониторе (Дополнительный монитор **No.** + **SPOT** + Камера **No.** + **ENTER**).

Нажатие SPOT No. + SPOT + Camera No. + ENTER переключит выбранную камеру на конкретный дополнительный Spot-монитор видеомультиплексора. Выбранной камерой может быть как купольная поворотная камера, так и стандартная камера видеонаблюдения. Системная клавиатура будет сохранять управление ранее выбранной поворотной камерой без изменений главного выхода (Main Monitor) видеомультиплексора.

Примеры:

Комбинация **1 + MUX, 2 + SPOT + 12 + ENTER** переключает камеру 12 видеомультиплексора 1 на дополнительный выход 2 видеомультиплексора 1.

Комбинация **2 + MUX, 1 + SPOT + 16 + ENTER** переключает камеру 16 видеомультиплексора 2 на дополнительный выход 1 видеомультиплексора 2.

6.3 Резюме по органам управления клавиатурой

Примеры работы с клавишами

CTRL ++ MENU: Нажмите и удерживайте клавишу **CTRL** и одновременно нажмите клавишу **MENU**.

1 + САМ: Последовательное нажатие клавиши 1 и клавиши САМ.

CTRL ++ Джойстик: Нажмите и удерживайте клавишу **CTRL** при манипуляциях ручкой джойстика.

ENTER ++ Джойстик: Нажмите и удерживайте клавишу **ENTER** при манипуляциях ручкой джойстика.





6.3.1 Описание клавиш для работы с купольной РТZ камерой

Функция	Клавиша	Описание
Выбор камеры	No.+	Управление камерой с помощью системной клавиатуры (отображает выбранную камеру на дополнительном выходе видеомультиплексора) и разрешает, если выбранная камера будет купольной камерой наблюдения. Выбор функций поворотных камер осуществляется с помощью функциональных клавиш, например, 1 + САМ, 3 + TOUR, 5 + SCAN, 6 + PRST
Отмена	ESC	Это клавиша отмены текущих вводов. С её помощью осуществляется выход из функций или меню задействованных в данное время, выход из состояния ошибки и т.д.
Сигнал тревоги	ALRM	Сброс сигналов тревоги вне зависимости активированы или выключены в настоящее время сигналы тревоги. Если сигнал тревоги будет снова активирован в течение запрограммированного времени удерживания, зуммер будет снова срабатывать.
Реле ВКЛ.	ON	Комбинация номеров 1~4+ON активирует выбранное реле.
Реле ВЫКЛ.	OFF	Комбинация номеров 1~4+OFF выключает выбранное реле.
«Домашняя предустановка»	номе	Осуществляется мгновенный вызов функции Home / «Домашняя предустановка». В режиме программирования выполняется удаление выбранного значения или функции.
Глобальная функция	ENTER	Отправка команды одновременно всем камерам активировать предустановку (Например, 1, 2,, 78 + ENTER). 888 + ENTER: Режим ночной съемки, 999 + ENTER : Нормальный режим
Вызов предустановленных позиций	PRST	Нажатие клавиши PRST позволяет вызывать предварительные установки (например, 1,2,31,240 + PRST). В режиме программирования предустановок или туров, оператор может программировать предварительные установки (выбирается джойстиком) нажатием этой клавиши.
Цикл (Тур)	TOUR	Нажатие клавиши TOUR вызывает предварительно запрограммированные туры РТZ камеры (например, 1 + TOUR)
Маршрут	PTRN	Нажатие клавиши PTRN вызывает ранее запрограммированные с джойстика маршруты движения PTZ камеры (Например, 1 + PTRN).
Автоматическое сканирование	SCAN	Нажатие клавиши SCAN вызывает ранее запрограммированные зоны движения камеры по горизонтали (Например, 2 + SCAN активирует 2 зону сканирования)



Конфигурация	MENU	Вход в меню установок подключенного оборудования. Нажатие комбинации клавиш CTRL+MENU открывает меню настроек клавиатуры.
Режим программирования	CTRL	Нажатие комбинации клавиш No. + CTRL + PRST сохраняет текущую предустановленную позицию. Комбинация No. + CTRL + TOUR будет открывать меню программирования туров. Комбинация No. + CTRL + SCAN меню программирования зон сканирования.
Режим управления	CTRL	При нажатии и удержании клавиши CTRL, любые движения джойстика будут записаны в память камеры. CTRL + Джойстик в режиме управления камерой - скорость управления джойстиком в режиме Турбо.
Ввод	ENTER	Завершение ввода данных для пароля или названий. ENTER + Джойстик: В режиме управления видеорегистратором или мультиплексором данная комбинация функционирует как клавиши управления курсором (Поворотное устройство, мышь, курсор)
Ручная фокусировка		Корректировка автоматической фокусировки вручную. Поворот ручки Zoom / Зум заново активирует режим Auto Focus / Автоматическая фокусировка.
Ручная диафрагма		Корректировка автоматической диафрагмы вручную. Поворот ручки Zoom / Зум заново активирует режим Auto Iris / Автоматическая диафрагма.
Зуммирование		Кнопки управления зумом.
Джойстик	Вращение, наклон Вверх/Вниз, Влево/Вправо	С помощью джойстика осуществляется управление зумом, управление наклоном и панорамированием, выполняется прокрутка страниц в Меню.



6.3.3.1 Описание клавиш для работы с видеорегистратором [Протоколы DVR1-DVR4, PC-DVR]

Функция	Наклейка на клавише	Описание
Выбор идентификатора (ID)	DVR	Осуществляется выбор идентификатора (ID) видеорегистратора (Например, 1 + DVR или 2 + DVR)
Меню	MACRO	Функция входа в экран Настройки. Чтобы получить доступ к Настройкам вам потребуется ввести пароль администратора. Также после нажатия на эту кнопку закроется текущее меню или диалоговое окно настройки.
Запись	• / *	[DVR1, DVR3] Функция включения и выключения записи. [DVR2, DVR4] Функция включения и выключения экстренной записи.
Предустановка повторного вызова	No. +	Функция вызова предустановленного номера в режиме управления поворотной камерой.
Перемотка назад		Осуществляется ускоренная перемотка назад. Повторное нажатие этой кнопки ведет к переключению скорости воспроизведения в порядке: ◄◄, ◀◀◀ и ◀◀◀◀.
Воспроизведение в обратном направлении		Не функционирует.
Воспроизведение / Пауза	►/II	[DVR1-4] Функция воспроизведения / паузы.
Ускоренная перемотка вперед		Выполняется ускоренное воспроизведение вперед. Повторное нажатие этой кнопки ведет к переключению скорости воспроизведения в порядке: ►►, ►►► и ►►►
Остановка	(■/ඌ)	[DVR1,DVR2] При нажатии этой кнопки во время режима воспроизведения происходит возврат видеорегистратора в режим "живое видео".
Дополнительно	(■/₾)	[DVR3,DVR4] Функция отображения дополнительного всплывающего меню.
Сохранение предустановок	No.+	Функция сохранения предустановок в режиме управления РТZ.
Пауза		[DVR1-4] Не функционирует.
Полноэкранный режим	No.+	Функция отображения выбранной камеры в полноэкранном режиме, и ввода числовых значений при логине пользователя.
Последовательность доп. выхода	Spot No. + SPOT +	Функция вкл. и выкл. последовательного переключения камер на выбранном SPOT выходе.



Дополнительный выход	Spot No. + + +	Функция отображения выбранной камеры на выбранном дополнительном SPOT
Режим отображения		Функция переключения между разными форматами отображения.
Последовательность	SEQ	В режиме "живое видео" после нажатия кнопки Sequence / Последовательность будет последовательно отображаться камеры в полноэкранном режиме. Если в одном из форматов мультиэкранов нажать эту кнопку, то будет происходит переключение страниц экранов. Повторное нажатие кнопки SEQUENCE в режиме Sequence / Последовательность - выход из этого режима.
Стоп-кадр	FRE	Функция постановки текущего экрана "живое видео" в стоп-кадр.
Поиск	Q	Функция входа в режим воспроизведения и выхода из режима воспроизведения.
Цифровой зум	CTRL + Q	[DVR1-4] Включение режима цифрового увеличения, если у видеорегистратора имеется функция цифрового зума.
Тревога	Ð	Сброс тревог, включая внутренний зуммер во время тревоги. Или отображение журнала событий в режиме "живое видео".
Ввод	Ŧ	[DVR1- 4] Выбор высвеченной позиции или завершение ввода данных.
Перемещение курсора	(ENTER) + Джойстик	Функция управления перемещением Вверх / Вниз / Влево / Вправо в режиме цифрового зума и режиме Set Up / Настройка. Поверните ручку джойстика по часовой стрелке для режима Set /Задать. Поверните ручку джойстика против часовой стрелки для режима ESC / Выйти.
Поворотное кольцо		Поворотное кольцо работает только в режиме воспроизведения. При повороте кольца переключателя по часовой стрелке видеоизображение будет воспроизводиться вперед. При повороте кольца против часовой стрелки видеоизображение будет воспроизводиться назад.
Поворотный переключатель		С помощью вращения поворотного переключателя в режиме паузы, вы сможете воспроизводить изображения вперед или назад в покадровом режиме.



Выбор камеры	No. +	[PC-DVR] Выбор камеры и смена камеры в полноэкранном режиме.	
Режим отображения	CTRL + 1 ~ CTRL + 9	[PC-DVR] Сменить режим отображения.	
Перейти в конец		[PC-DVR] Перейти в конец.	
Перейти в начало		[PC-DVR] Перейти в начало.	
Ускоренное воспроизведение вперед на скорости Х	1~9+	[PC-DVR] Ускоренное воспроизведение вперед на скорости х(No.).	
Ускоренное воспроизведение назад на скорости Х	1~9+	[PC-DVR] Ускоренное воспроизведение назад на скорости х(No.).	
Поворотное устройство	PTZ	[DVR1- 4] Функция открытия экрана Pan / Tilt / Zoom (панорамирование, наклон, зум) для управления поворотными	
Ручной фокус		Ручное управление фокусом. Вращение ручки Зума - запуск режима автофокусировки.	
Ручная диафрагма		Ручное управление диафрагмой. Вращение ручки Зума - запуск режима автодиафрагмы.	
Зум		Управление зуммированием.	
Перемещение	(ENTER) + Джойстик	Управление Вверх / Вниз / Влево / Вправо в режиме РТZ / Поворотная камера. Вращайте ручку джойстика по часовой стрелке или против часовой стрелки для управления зуммированием.	

*Если видеорегистратор имеет кнопку записи, выбирайте протокол DVR1.

*Если видеорегистратор имеет кнопку тревожной записи, выбирайте протокол DVR2.

*Если видеорегистратор имеет кнопку записи и кнопку выбора SPOT-мониторов, выбирайте протокол DVR3.

*Если видеорегистратор имеет кнопку тревожной записи и кнопку выбора SPOTмониторов, выбирайте протокол DVR4.

*Если видеорегистратор работает на базе персонального компьютера, выбирайте протокол PC-DVR

*Клавиши управления поворотной камерой будут функционировать, только если камера подключена к видеорегистратору через интерфейс RS-485 и видеорегистратор будет находиться в режиме управления PTZ.



6.4 Протокол DVR 5 для видеорегистратора версии 3.1.0 и далее.

Подключения по протоколу DVR5, если используется один видеорегистратор.

Примечание:

Если вы используете протокол DVR5, то клавиатура будет работать только как клавиатура видеорегистратора и купольные камеры необходимо подключать только к видеорегистратору.





Порядок действий при управлении РТZ-камерой через видеорегистратор:

1. Подключите кабель интерфейса RS-232 между портом RS-232 коммутационной коробки клавиатуры и портом видеорегистратора.

2. Подключите кабель интерфейса RS-485 от видеорегистратора до поворотных камер.

3. Подключите шнур питания к разъему питания клавиатуры.

А. Введите пароль (Заводской установкой пароля по умолчанию является: 9999).

В. Откройте меню системной клавиатуры с помощью нажатия комбинации клавиш **CTRL+MENU**.

С. В меню Network задайте значения как указано ниже.

Set Baud Rate	Com Ports
DOME1 : 9600	DOME1 : NONE
DOME2 : 9600	DOME2 : NONE
RS232 : 9600	RS232 : DVR5

Примечание:

Скорость передачи данных порта DVR/AUX должна быть такой же, как и на одном из интерфейсов RS-232 видеорегистратора.

4. Шаги по настройке видеорегистратора:



- А. Включите питание видеорегистратора.
- В. Войдите в Меню согласно инструкции по эксплуатации видеорегистратора.
- С. В меню устройств поменяйте Порт дистанционного управления на "RS-232".
- D. Проверьте соответствие настройки RS-232 с клавиатурой. (Например:

Скорость передачи данных: 9600, Данные бит: 8, Стоповый бит: 1, Четность: Нет).

- E. В меню устройств поменяйте дистанционное управление (Remote Control) на "Remote Control RS-232".
- F. В меню устройств в настройках PTZ-камеры измените тип используемого порта на "RS485".
- G. Установите соответствие настроек интерфейса RS485 меню DVR "PTZ" с поворотными устройствами камер.
- Н. Задайте установки меню PTZ в соответствии с настройками поворотных камер.

Примечание:

Скорость передачи данных всех камер с поворотными устройствами должна быть одного типа (Например, все 9600 или все 2400).

Примечание: При использовании моделей FASTRAX выбирать необходимо "FASTRAX2"

- I. Задайте идентификационные номера (ID) камер с поворотными устройствами.
- J. Задайте идентификационный номер (ID) видеорегистратора к значению 1.

Описание работы клавиатуры

Если камера РТZ с идентификационным (ID) номером 5 подключена к первому видеовходу регистратора, то чтобы управлять камерой вы должны выбирать комбинацию **1** + **CAM**, но не комбинацию **5** + **CAM**.

Действие	Нажатие клавиши	Замечание / ЖК-дисплей	
Выбор	1+ D\/P	Отображает DVR-001 в верхней	
видеорегистратора	IF DVR	строке.	
		САМ: 0001 на верхней строке	
		DVR-001 на верхней строке	
высор камеры		САМ: 0017 на верхней строке	
		DVR-001 на верхней строке	
Выбор камеры		САМ: 0017 на верхней строке	
видеорегистратора № 2	2 + DVR	DVR-002 на верхней строке	
Выбор камеры 1	1 · CAM	САМ: 0001 на верхней строке	
видеорегистратора № 2		DVR-002 на верхней строке	
Возврат к		САМ: 0001 на верхней строке	
видеорегистратору № 1	I I DVR	DVR-001 на верхней строке	
	1 . MAINI	САМ: 0001 на верхней строке	
Выбор полноэкранного	I + MAIN	DVR-001 на верхней строке	
режима		САМ: 0016 на верхней строке	
	10 + MAIN	DVR-001 на верхней строке	
	22 · MAINI	САМ: 0032 на верхней строке	
	52 + MAIN	DVR-001 на верхней строке	
Возврат к		САМ: 0016 на верхней строке	
видеорегистратору № 2	2 + DVR	DVR-002 на верхней строке	
	1+SPOT + 1+ENTER	Камера 1 переходит на выход SPOT 1	



Управление дополнительным SPOT- выходом	2+SPOT + 16+ENTER	Камера 16 переходит на выход SPOT 2	
	1+SPOT + ENTER	Последовательное переключение камер на выходе SPOT 1	
	1+SPOT + ENTER	Остановка последовательности выхода SPOT 1	

Управление по протоколу DVR5 при использовании нескольких видеорегистраторов



При управлении камерами с поворотными устройствами PTZ с нескольких видеорегистраторов вам потребуется преобразователь RS232 в RS485. Камеры с поворотными устройствами подключаются к преобразователю RS232 в RS485 через порт RS232 видеорегистратора, а клавиатура подключается через порт RS485 видеорегистратора.

Для инсталляции выполните нижеуказанные действия:

1. Подключите кабель RS485 между портом RS485 видеорегистратора и портом DOME1 клавиатуры.

2. Подключите кабель RS232 между портом RS232 видеорегистратора и портом RS232 в преобразователь интерфейса RS485.

3. Подключите камеры с поворотными устройствами к порту RS485 интерфейса RS232 к преобразователю RS485.

4. Повторите вышеуказанные шаги 1-3 для каждого из подключаемых видеорегистраторов.

5. Задайте идентификационный (ID) номер для каждого видеорегистратора от 1 и до самого последнего.

6. Задайте меню сети клавиатуры как показано ниже.



DOME1 DOME2 RS232	Set	Baud : :	Rate 9600 9600 9600
ROLDE		•	5000

Com	Ports	
DOME1	:	dvr5
DOME2	:	NONE
RS232	:	NONE

Примечание:

Скорость передачи данных DOME1 должна быть такой же, как и скорость одного из интерфейсов RS-485 видеорегистратора.

7. Шаги по настройке видеорегистратора.

А. Включите видеорегистратор в сеть питания.

В. Войдите в меню, согласно указаний в инструкции по эксплуатации видеорегистратора.

С. В меню устройств измените Порт на "RS-485" дистанционного управления.

D. Установите соответствие настройки RS-485 DVR с клавиатурой. (Например: Скорость передачи данных: 9600, Информационный бит: 8, Стоповый бит: 1, Четность: Нет).

E. В меню DVR поменяйте дистанционное управление (Remote Control) к "Remote Control 2".

F. В меню поворотного устройства камеры меню устройств поменяйте Порт на RS-232.

G. Задайте соответствие настройки интерфейса RS-232 меню DVR "PTZ" с настройками камер PTZ.

Н. Задайте меню поворотного устройства DVR в соответствии с камерами с поворотными устройствами (PRODUCT / Продукт и ID / Идентификатор).

Примечание:

Скорость передачи данных всех камер с поворотными устройствами должна быть одного типа (Например, все 9600 или все 2400).



Описание клавиш для работы с купольной камерой

Функция	Наклейка на клавише	Описание
Выбор камеры	116 + CAM	Отображает выбранную по номеру камеру.
Отмена	ESC	Это клавиша отмены текущих вводов. С её помощью осуществляется выход из функций или меню задействованных в данное время, выход из состояния ошибки и т.д.
Сигнал тревоги	ALRM	Действий не задано.
«Домашняя предустановка»	номе	Осуществляется мгновенный вызов функции Home / «Домашняя предустановка». В режиме программирования выполняется удаление выбранного значения или функции.
Вызов предустановленных позиций	PRST	Нажатие клавиши PRST позволяет вызывать предварительные установки (например, 1,23 12 4 0 + PRST). В режиме программирования предустановок или туров, оператор может программировать предварительные установки (выбирается джойстиком) нажатием этой клавиши.
Тур	TOUR	Нажатие на клавишу TOUR, вызывает предварительно запрограммированные туры PTZ камеры (например, 1 + TOUR)
Маршрут	PTRN	Нажатие клавиши PTRN вызывает ранее запрограммированные с джойстика маршруты движения PTZ камеры (Например, 1 + PTRN).
Автоматическое сканирование	SCAN	Нажатие клавиши SCAN вызывает ранее запрограммированные зоны движения камеры по горизонтали (например, 2 + SCAN активирует 2 зону сканирования)
Конфигурация	MENU	Вход в меню установок подключенного оборудования. Нажатие комбинации клавиш CTRL+MENU открывает меню настройки клавиатуры.
Режим программирования	CTRL	Нажатие комбинации клавиш No. + CTRL + PRST сохраняет текущую предустановленную позицию. Комбинация No. + CTRL + TOUR будет открывать меню программирования туров. Комбинация No. + CTRL + SCAN будет открывать меню программирования зон сканирования.
Управление	CTRL	СTRL + Джойстик: В режиме программирования (Preset / Предустановка, Pattern / Маршрут, Scan / Сканирование, Privacy / Приватная зона) джойстик работает в нормальном режиме управления. При нажатии и удержании клавиши СTRL в режиме программирования маршрута, любые движения джойстика будут записаны в память камеры. СTRL+ Джойстик в нормальном режиме работы



		 скорость управления джойстиком в режиме Турбо.
Ввод	ENTER	Завершение ввода данных для пароля или названий. ENTER+Джойстик: В режиме управления видеорегистратором данная комбинация функционирует как клавиши управления курсором.
Ручная фокусировка		Корректировка автоматической фокусировки вручную. Поворот ручки Zoom / Зум заново активирует режим Auto Focus / Автоматическая фокусировка.
Ручная диафрагма		Корректировка автоматической диафрагмы вручную. Поворот ручки Zoom / Зум заново активирует режим Auto Iris / Автоматическая диафрагма.
Кнопки управления зумом		Кнопки управления зумом.
Джойстик	Вращение, наклон Вверх/Вниз, Влево/Вправо	С помощью джойстика осуществляется управление зумом (пропорционально местоположению объекта), управление наклоном, перемещением курсора вверх / вниз в меню, управление панорамированием, выполняется перемещение курсора влево / вправо или выполняется прокрутка страницы в Меню.

Примечание:

В зависимости от вида камеры, реализованный функционал может отличаться от вышеописанного.



Описание клавиш для видеорегистратора [протокол DVR5] *Более подробно в инструкции по эксплуатации видеорегистратора

Функция	Кнопка	Описание	
Выбор видеорегистратора	DVR	Осуществляется выбор идентификатора (ID) видеорегистратора (например, 1 + DVR или 2 + DVR)	
Поворотное устройство Воспроизведение /	PTZ	Открывается экран Pan / Tilt / Zoom (панорамирование, наклон, зум). Функция воспроизведения / Постановки	
Пауза		на паузу.	
Перемотка назад		Осуществляется ускоренная перемотка назад. Повторное нажатие этой кнопки ведет к переключению скорости воспроизведения в порядке: <<, <<< и << <<.>	
Ускоренная перемотка вперед		Выполняется воспроизведение видеоизображения на высокой скорости вперед. Повторное нажатие этой кнопки ведет к переключению скорости воспроизведения в порядке: ►►, ►►► и ►►►	
Остановка	■/們	При нажатии этой кнопки во время режима воспроизведения происходит возврат видеорегистратора в режим "живое видео".	
Запись	()	Активация записи видео.	
Меню	MACRO	Функция входа в экран Настройки. Чтобы получить доступ к Настройкам вам потребуется ввести пароль администратора. Также после нажатия на эту кнопку закроется текущее меню или диалоговое окно настройки. В режиме воспроизведения при нажатии Menu открывается окно поиска.	
Тревога	Ð	Функция активации меню поиска в журнале событий.	
Стоп-кадр	FRE	Функция постановки текущего экрана «живое видео» в режим стоп-кадра.	
Зум	SEQ	Функция цифрового зума.	
Последовательность		Последовательность.	
Режим отображения		Функция переключение между различными форматами отображения. Будут доступны следующие форматы: полноэкранный режим, 4x4, 3x3,2x2 и режим "картинка в картинке".	



Режим отображения	1, 2, 3, 4 ⊞ (QUAD)	Режим отображения "картинка в картинке" (1+квадратичный режим), 2х2 (2+квадраиичный режим), 3х3 (3+квадратичный режим) и 4х4 (4+квадратичный режим).		
Ввод	L•	Выполняется выбор высвеченной позиции меню или завершение ввода данных.		
Последовательность доп. выхода	Spot No.+SPOT +ENTER	Выполняется включение и выключение последовательного переключения на выбранном SPOT-выходе.		
Дополнительный выход	Spot No.+SPOT + camera No.+ENTER	Отображается выбранная камера на выбранном SPOT-выходе.		
Полноэкранный режим	No.+	Функция отображения выбранной камеры в полноэкранном режиме и выполнение ввола чисповых значений посина меню		
Перемещение курсора	(INTER) + Джойстик	Происходит управление перемещением курсора Вверх / Вниз / Влево / Вправо в цифровом зуме или переключение экранов 2х2 и 3х3.		
Перемещение курсора	Джойстик	Управление вверх / вниз / вправо / влево в меню.		
Поворотное кольцо		Поворотное кольцо работает только в режиме воспроизведения. При повороте кольца переключателя по часовой стрелке видеоизображение будет воспроизводиться вперед. При повороте кольца против часовой стрелки видеоизображение будет воспроизводиться назад.		
Поворотный переключатель		С помощью вращения поворотного переключателя в режиме паузы, вы сможете воспроизводить изображения вперед или назад в покадровом режиме.		



Приложение А - Описание функционирования клавиш USB-клавиатуры

"Быстрая" клавиша	Функция (при включенном режиме USB)		
NO. + CAM	Выбор канала камеры.		
NO. + MAIN	Выбор экрана живого видео (первый, второй).		
NO. + 🖽	Выбор формата мультиэк	рана (разделение	на 4/8/16 частей).
MAIN	Выбор полноэкранного ре	жима. (Переключа	тель).
	Выбор одного канала каме	еры.	
Джойстик	Управление панорамиров	анием, наклоном, и	масштабированием.
	Фокусировка.		
	Диафрагма.		
	Масштабирование.		
NO. + PRST	Предустановка.		
NO. + TOUR	Патрулирование по преду	становкам.	
NO. + PTRN	Шаблон.		
NO. + SCAN	Автоматическое сканиров	ание.	
"Быстрая" клавиша	Функция (при отключенном режиме USB)	"Быстрая" клавиша	Функция (при отключенном режиме USB)
1 + ON	Включение реле № 1.	1 + OFF	Отключение реле.
2 + ON	Включение реле № 2.	2 + OFF	Отключение реле.
3 + ON	Включение реле № 3.	3 + OFF	Отключение реле.
4 + ON	Включение реле № 4.	4 + OFF	Отключение реле.
7 + ON	Изменение режима фокусировки на автоматический.	7+OFF	Изменение режима фокусировки на ручной.
8+ ON	Изменение режима автоэкспозиции на автоматический.	8 + OFF	Изменение режима автоэкспозиции на ручной.
9+ON	Изменение режима ночной съемки на автоматический.		
10+ON	Включение ночной съемки (переход в ручной режим).	10 + OFF	Отключение ночной съемки (переход в ручной режим).
11+ON	Включение компенсации контрового освещения (в режиме автоэкспозиции)	11 + OFF	Отключение компенсации контрового освещения (в



			режиме автоэкспозиции)
12+ON	Включение цифрового масштабирования (в соответствии с настройками цифрового масштабирования)	12 + OFF	Отключение цифрового масштабирования
13+ON	Включение экранной индикации купольной камеры	13 + OFF	Отключение экранной индикации купольной камеры
14+ ON	Включение отображение названия области установки купольной камеры	14 + OFF	Отключение отображение названия области установки купольной камеры
15 + ON	Включение направления обзора	15 + OFF	Отключение направления обзора
100 + ON	Автоматическая скорость выдержки		
101 + ON	Установка скорости срабатывания выдержки на 1/4(для PAL - на 1/3) сек.		
102 + ON	Установка скорости срабатывания выдержки на 1/2 сек.		
103 + ON	Установка скорости сраба	тывания выдержки	и на 1 сек.
104 + ON	Включение широкого динамического диапазона	104 + OFF	Отключение широкого динамического диапазона
105 + ON	Включение стабилизации изображения	105 + OFF	Отключение стабилизации изображения

* В зависимости от конкретной модели изделия, некоторые функции могут не работать.



Приложение В – Описание функционирования "быстрых" клавиш

"Быстрая" клавиша	Функция			
PRST	На экране всплывает мен			
TOUR	Па экране всплывает меню предустановок камеры.			
PTRN	На экране всплывает меню настройки траектории маршрутов			
SCAN	Вызов меню настройки автоматического сканирования			
NO.+PGM +PRST	Сохраняется текушая предустановка поворотной камеры			
"Быстрая" клавиша	Функция	"Быстрая" клавиша	Функция	
1 + ON	Вкл. реле 1	1+ OFF	Выкл. реле	
2 + ON	Вкл. реле 2	2+ OFF	Выкл. реле	
3 + ON	Вкл. реле 3	3+ OFF	Выкл. реле	
4 + ON	Вкл. реле 4	4+ OFF	Выкл. реле	
7 + ON	Автоматический FOCUS	7+ OFF	Ручной FOCUS	
8 + ON	Автоматическая	8+ OFF	Ручная экспозиция	
	экспозиция (АЕ)		(ÁE)	
9 + ON	Режим День/Ночь			
	Night Shot AUTO			
10 + ON	Вкл. Night Shot (Ч/Б	10+ OFF	Выкл. Night Shot	
	режим)		(Цветной режим)	
11 + ON	Вкл. BLC /	11+ OFF	Выкл. BLC /	
	Компенсация		Компенсация	
	ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ		ВСТРЕЧНОЙ ЗАСВЕТКИ	
	(ГЕЖИМ		(ГЕЖИМ	
	экспозиции)		экспозиции)	
12 + ON	Вкл. цифровой зум	12+ OFF	Выкл. цифровой зум	
	(согласно уставке			
	цифрового зума)			
13 + ON	Вкл. экранное меню	13+ OFF	Выкл. экранное меню	
	купольной камеры		купольной камеры	
14 + ON	Вкл. отображение	14+ OFF	Выкл. отображение	
	названия зоны		названия зоны	
45 01	купольной камеры	45 055	купольной камеры	
15 + ON	Вкл. направление	15+ OFF	Выкл. направление	
100 · ON		2075000	0030pa	
100 + ON	Автоматическая скорость	затвора		
101 + ON	Скорость затвора 1/4 сек.	Скорость затвора 1/4 сек. (1/3 PAL).		
102 + ON	Скорость затвора 1/2 сек.			
103 + ON	Скорость затвора 1 сек.			
104 + ON	Вкл. широкий	104+ OFF	Выкл. широкий	
	динамический диапазон		динамический	
			диапазон	
105 + ON	Вкл. стабилизатор	105+ OFF	Выкл. стабилизатор	
	изображения		изображения	

* В зависимости от конкретной модели изделия, некоторые функции могут не работать.



"Быстрая"	Функция	"Быстрая"	Функция
клавиша		клавиша	
150 + ON	Вкл. зеркальное	150 + OFF	Выкл. зеркальное
	отображение		отображение
151 + ON	Проверка источника изображения		
152 + ON	Камера размещена горизонтально в зоне 0°		
153 + ON	Переход в режим низкой	153 + OFF	Переход в режим
	скорости		нормальной
			скорости
154 + ON	Отображать системную информацию		
155 + ON	Отобразите камеру обратно на 180° горизонтальной зоне		
250 + PRESET	Установка идентификатора (ID) купольной камеры (задается до		
	значения 3999)		
888 + ENTER	Вкл. режим ночной съемки (Только в глобальном режиме).		
999 + ENTER	Выкл. режим ночной съемки (Только в глобальном режиме).		
Функции клавиатуры			
777 + ENTER	Блокировка клавиатуры. Для разблокировки клавиатуры		
	потребуется ввести пароль	клавиатуры.	

* В зависимости от конкретной модели изделия, некоторые функции могут не работать.



Приложение С – Устранение неисправностей

При возникновении проблем, сверьте процедуру инсталляции и настройки РТZ камеры с инструкциями, представленными в этом руководстве, и с инструкциями на другое подключенное оборудование. Выделите проблему для конкретного участка оборудования в системе и обратитесь к инструкции по эксплуатации за получением дополнительной информацией.

Проблема	Возможное решение	
С джойстика не управляется камера.	Проверьте, чтобы идентификаторы (ID), скорость передачи данных и протокол управления купольной камеры были заданы надлежащим образом. Проверьте полярность линии передачи данных.	
Номер камеры не соответствует номеру видеовхода видеомультиплексора.	Проверьте идентификатор (ID) камеры и вставьте видеокабель в соответствующий вход видеомультиплексора.	
Забыт (утерян) пароль.	Проконсультируйтесь с вашим поставщиком, дистрибьютором или сервисным центром.	
Видеомультиплексор и видеорегистратор не работают с контроллером джойстика.	Проверьте - имеет ли кабель для передачи данных данных видеомультиплексора верную конфигурацию контактов (1=1, 2=2, 3=3 8=8). Проверьте меню настроек видеомультиплексора.	



Приложение D - Спецификации

Общая информация	Smartec STT-2405USB			
Сертификация	Сертифицировано по электромагнитной			
	совместимости для устройств бытовой			
	электроники, Оборудование класса "А" согласно			
	классификации Федеральной комиссии связи			
	(США), сертификация ГОСТ Р			
Электрические характеристики				
ЖК-экран	ЖК-дисплей 16 х 2 строк			
Джойстик	Джойстик с ручкой зума			
Входное напряжение	12 В постоянного тока			
Потребляемая мощность	0,5 А (6 Вт)			
Передача информации	RS-485/232 скорость передачи данных:			
	2400~38400 бит/сек. (значение по умолчанию:			
	9600 бит/сек).			
Порт Dome1 (RS-485)	Возможность подключения до 127 купольных			
	камер, включая 32 камеры в режиме передачи			
	сигналов тревог.			
Порт Dome2 (RS-485)	Возможность подключения до 127 купольных			
	камер / ВЕДОМАЯ КЛАВИАТУРА /			
	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР /			
	ВИДЕОВИДЕОМУЛЬТИПЛЕКСОР			
RS-232	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР / ВОЗМОЖНОСТЬ			
	ОБНОВЛЕНИЯ.			
Механические характеристики				
Габариты	405х176х107 мм			
Bec	Приблизительно 1,2 кг.			
Вес с упаковкой	Приблизительно 2,2 кг.			
Размеры с упаковкой	500 х 230 х 160 мм			
Условия эксплуатации				
Рабочая температура	От 0° до 50°			
Влажность	Относительная влажность от 0 до 90% (без			
	образования конденсата)			
Температура хранения	От -20° до 60°			

В спецификации могут вноситься изменения без какого-либо предварительного уведомления.





