


НАЧАЛО РАБОТЫ



CTV-IP-UF1F



CTV-IP-UF2F



CTV-IP-UF3F

CTV

Врезная монтажная рамка

ОПИСАНИЕ

Врезная монтажная рамка используется для установки IP-вызывной панели CTV-IP-UCAM и вспомогательных суб-модулей, совместимых с этой панелью. В CTV-IP-UF1F можно установить один модуль, в CTV-IP-UF2F - два модуля, а в CTV-IP-UF3F три модуля. Конструктивно монтажная рамка состоит из двух частей: пластикового монтажного основания и алюминиевой крышки.

Комплектация

- 1 Пластиковое монтажное основание на 1, 2 или 3 модуля соответственно.
- 2 Крышка из авиационного алюминия
- 3 Комплект кабелей для соединения вызывной панели и суб-модулей.
- 4 Крепежный комплект
- 5 Шестигранный ключ
- 6 Краткая инструкция по эксплуатации

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ CTV!

МОНТАЖ



ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом устройства!

- 1 Прodelайте в стене отверстие под монтажное основание, выведите коммутационные кабели в него.
- 2 Установите монтажное основание в отверстие, пропустите коммутационные кабели через соответствующее отверстие в монтажном основании. Отметьте 4 отверстия для крепежа основания в стене.
- 3 Извлеките монтажное основание, просверлите 4 отверстия для крепежа основания в стене, рекомендуемый диаметр отверстий: 6мм, глубина: 45 мм.
- 4 Закрепите монтажное основание в стене, пропустив коммутационные кабели через соответствующее отверстие в монтажном основании.
- 5 Установите в монтажное основание IP-панель, при этом следите, чтобы тампер «Антикража» прижимался к ответной части в монтажном основании.

МОНТАЖ



ВАЖНО: Обязательно отключите электропитание перед монтажом устройства!

- 6 При необходимости, подключите и установите суб-модули в монтажную рамку, если она рассчитана на установку дополнительных модулей.
- 7 Закрепите крышку монтажной рамки к её основанию, используя шестигранный ключ из комплекта поставки монтажной рамки.
- 8 После этого можно подавать питание.

Если вы не уверены в своих силах - рекомендуем доверить установку квалифицированным специалистам.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Габариты крышки:

UF1F: 132 x 124 x 44 мм

UF2F: 236 x 124 x 44 мм

UF3F: 337.8 x 124 x 44 мм



Габариты основания:

UF1F: 117 x 107 x 32.7 мм

UF2F: 219 x 107 x 32.7 мм

UF3F: 320.8 x 107 x 32.7 мм



Врезной монтаж



Рабочая температура:

-40 ~ +60 °C



Рабочая влажность:

10% ~ 95%

СПАСИБО, ЧТО ВЫБРАЛИ СТВ!



Производитель оставляет за собой право изменять функциональные возможности, технические характеристики, комплектацию и упаковку без предварительного уведомления.