

Установка microSD карты

1. Открутите 4 винта фиксирующие заднюю крышку панели и демонтируйте ее (см. рис. 1);
2. Установите microSD карту в слот на плате до щелчка (см. рис. 2, 3 и 4). Поддерживаются microSD карты емкостью до 32 Гб. Желательно использование карт от 10 класса и выше;
3. Установите заднюю крышку панели. При монтаже обратите внимание, чтобы резиновый уплотнитель по периметру корпуса находился в своем пазу, а уплотнитель провода был зафиксирован в задней крышке. В случае неправильной установки резиновых уплотнителей и последующего попадания влаги под крышку, панель не подлежит гарантийному ремонту;
4. Зафиксируйте заднюю крышку панели с помощью 4 винтов.



Рис. 1




Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4