

Технический паспорт Характеристики

Модель	AC-D5123IR3
Матрица	1/2.8" CMOS 2Мп
Разрешение	FullHD (1920x1080) HD720P(1280x720)
Скорость трансляции	FullHD@25fps HD720P@50fps
Чувствительность	0.005 Лк (F1.6), 0 Лк (F1.6, ИК вкл.)
ИК-подсветка	до 30 метров
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Сигнал/Шум	более 50 дБ
Электронный затвор	1/1 сек - 1/30 000 сек
WDR	Real WDR (120dB)
Объектив	2.7-11 мм, F1.6-F2.8
Оптический зум	x4
Цифровой зум	x16
PTZ	Поворот 360°, Наклон 180° Скорость до 100°/сек
Битрейт	до 8Mbps (H.264)
Встроенный видеоархив	MicroSD до 64Гб
Аудио	Встроенный микрофон
Аппаратная аналитика	Да
Питание	12В DC / PoE(802.3af)
Максимальное потребление	13Вт (ИК вкл.)
Размеры (мм)	Ø133 x 116.5
Вес (г)	950
Рабочие температуры	-30°C ... +60°C

Комплектация

Поворотная купольная камера - AC-D5123IR3	1 шт.
Рук. пользователя	1 шт.
Перчатки	1 шт.
Монтажный ключ	1 шт.
Комплект крепежа	1 шт.

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7(495)783-72-87

г. Нижний Новгород,
ул. Премудрова, 31а
+7(831)228-64-51

г. Санкт-Петербург
ул. Бобруйская, 5
+7(812)339-89-29

г. Новосибирск,
3-й пер. Крашенинникова, 3/1
+7(383)355-99-39

г. Владивосток,
ул. Семеновская, 7г
+7(423)249-28-29

г. Ярославль,
ул. Полушкина Роща, 16с81
+7(4852)69-53-75

г. Самара,
ул. Авроры, 150/1
+7(846)207-43-68

г. Киев,
ул. Глубочицкая, 44Е
+380(44)591-56-83

г. Краснодар,
ул. Молодежная, 25
+7(861)203-38-68

г. Казань,
пр-т Ямашева, 36
+7(843)205-36-57

г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, 35а
+7(343)257-26-43

г. Ростов-на-Дону,
Буденновский пр-т, 3
+7(863)303-36-84

г. Волгоград,
ул. 7-Гвардейская, 19
+7(8442)78-01-35

г. Воронеж,
Московский пр-т, 53
+7(473)204-51-12

г. Уфа,
ул. Луганская, 6
+7(347)214-90-31

г. Алматы,
ул. Каблукова, 270/4
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:
www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

AC-D5123IR3

Бюджетная миниатюрная 2Мп поворотная IP-камера с ИК-подсветкой



Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство Пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением миниатюрной поворотной видеокамеры AC-D5123IR3.

В камере использован новейший 2Мп CMOS сенсор 1/2.8" и процессор с функцией аппаратного WDR (Real WDR 120dB). Особенностью AC-D5123IR3 является возможность видеонаблюдения в широком диапазоне условий освещения (благодаря функциям WDR, BLC, HLC), а также в полной темноте. Камера подходит для решения задач панорамного обзора и детального динамического видеоконтроля на больших пространствах.

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации перед тем как начать работу с камерой.

Описание продукта:

Камера AC-D5123IR3 -это бюджетная миниатюрная поворотная камера с ИК-подсветкой.

Ключевыми особенностями камеры являются:

- 2Мп CMOS матрица нового поколения;
- Объектив-трансфокатор x4 с APD и автофокусом;
- Механический ИК-фильтр;
- Аппаратная аналитика: детектор лиц, пересечение линий, вторжений, детектор оставленных/пропавших предметов;
- Широкий динамический диапазон (Real WDR);
- Шумоподавление 3D-NR, компенсация засветки BLC/HLC;
- Встроенный видеоархив: локальная запись на карут microSD до 64Гб*;
- ИК подсветка - до 30 метров;
- Питание 12В DC или PoE, потребление - до 13Вт.


*карта памяти в комплект поставки не входит

Торговая марка ActiveCam принадлежит крупной международной компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения. Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом представительстве функционируют поддержка и консультации. Сегодня ActiveCam - это бренд международного уровня, включающий в себя видеокамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий Active. В собственной научно-технической лаборатории специалисты отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и применяют инновационные решения в своих продуктах. Принципиальной задачей разработчиков является осуществление совместимости с решающим большинством существующего оборудования для систем видеонаблюдения.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой ActiveCam необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер 12В DC.



Примечания:

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярности и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Обратите внимание на температурные требования использования камеры. Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах.

Рабочая температура от -30°C до +60°C.

Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты.

Это может повредить матрицу.

Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей.

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Приобретая данную камеру ActiveCam вы получаете право воспользоваться одной бесплатной лицензией на TRASSIR с модулем ActiveDome!
Подробное описание о возможностях ПО TRASSIR читайте на сайте www.dssl.ru.